

ALLEN-BRADLEY

Automates programmables PLC-5 1785 Mise en route

Matériel	Adressage		Jeu d'instructions		Réglages	Dépannage	
CHIEF O EIGH DES E/O 1500	Résumé des concepts 2	2-8 /	ASCII	3-47	Cavalier Ethernet 4-21	E/S locales étendues	5-21
chier d'état des E/S 1-33			ControlNet	3-43	PLC-5 classique 4-10		5-13
<u>étrompeur</u> 1-13 chier d'état du processeur 1-14		2.7	Bloc-transfert et		Adresse réseau ControlNet 4-7	avec connexion DH+	
Jimentations 1-11	Indexé/Indirect 2	2.6	et message	3-41	Ethernet 4-7	Scrutateur	<u>5-11</u>
hassis d'E/S 1771 1-10	Logique 2		Séquenceur Contrôle du processeur	3-41	PLC-5 évolués et	Adaptateur	5-10
omparaison des processeurs 1-6		7.A -	Registre à décalage	3-35 3-36	E/S complémentaires 4-4	PLC-5 classique	
anneaux avant 1-1	Adressage	<u>,</u>	Diagnostic	3-32	Configuration du châssis 4-3	Etat et transmission	5-7
		22	Fichier	3.30	Fond de panier du châssis 4-1	PLC-5 Ethernet	
	Fichiers de table de données 2		Modification/Dépl. des bit			Communication	5-5
			Conversion	3-24		PLC-5/40L et PLC-5/60I	
		_	Logique	3-22			<u>5-3</u>
			Calcul	3-12		Présentation Communication	5-1
		<u> </u>	Comparaison	3.9		PLC-5 évolués et Ethern	
		7	Compteur	3-7		mortalitations	
			Temporisateur	3-5			
		•••	Bits d'état Relais	3-1 3-2			

Utilisation de ce manuel

Le présent guide de mise en route fournit les informations dont vous aurez fréquemment besoin au cours de l'utilisation et de la maintenance de votre processeur PLC-5 Allen-Bradley.

Ce guide est destiné à un usage de référence et ne constitue pas la seule source d'informations.

Pour plus de détails sur les rubriques de ce guide de mise en route, reportez-vous aux publications suivantes :

- Automates programmables PLC-5 évolués et Ethernet Manuel d'utilisation, publication 1785-6.5.12FR
- Automates programmables 1785 PLC-5 Manuel de conception, publication 1785-6.2.1FR
- Automates programmables PLC-5 ControlNet Manuel d'utilisation, publication 1785-6.5.14FR
- Documentation du logiciel de programmation des PLC-5 (version 5.1 ou plus récente)

Informations utilisateur

En raison de la diversité des utilisations des produits décrits dans le présent manuel, les personnes qui en sont responsables doivent s'assurer que toutes les mesures ont été prises pour que l'application et l'utilisation des produits soient conformes aux exigences de performance et de sécurité, ainsi qu'aux lois, réglements, codes et normes en vigueur.

Les illustrations, schémas et exemples de programmes contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison des nombreuses variables et impératifs associés à chaque installation, la société Allen-Bradley ne saurait être tenue pour responsable ou redevable (y compris en matière de propriété intellectuelle) des suites d'utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La publication SGI-1.1 « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control », (disponible auprès de votre agence commerciale Allen-Bradley), décrit certaines différences importantes entre les équipements électroniques et les équipements électromagnétiques qui devront être prises en compte lors de l'application de ces produits comme indiqué dans la présente publication.

Toute reproduction partielle ou totale du présent document sans autorisation écrite de la société Allen-Bradley est interdite.

Résumé des modifications

Dans cette version du guide de mise en route des PLC-5, nous avons modifié la méthode de référence à la documentation logicielle. Au lieu de représenter les écrans et séquences de touches spécifiques, qui peuvent varier selon le progiciel utilisé, nous vous renvoyons à la documentation du logiciel de programmation qui accompagne votre propre progiciel. Nous continuons naturellement à vous fournir les informations de référence nécessaires à l'accomplissement rapide des tâches. Pour toutes les questions relatives aux procédures logicielles, vous devez cependant vous reporter à la documentation de votre logiciel de programmation.

Conventions

Le tableau ci-dessous présente les conventions d'appellation utilisées dans ce manuel :


Ce nom	fait référence aux processeu suivants						
Classique	PLC-5/10 [™] PLC-5/12 [™]	PLC-5/15 [™] PLC-5/25 [™]					
Evolué	PLC-5/11 [™] PLC-5/20 [™] PLC-5/30 [™] PLC-5/40L [™]	PLC-5/40 [™] PLC-5/60 [™] PLC5/80 [™] PLC-5/60L [™]					
Ethernet	PLC-5/20E [™] PLC5/80E [™]	PLC-5/40E [™]					
ControlNet	PLC-5/20C [™] PLC-5/60C	5/40C [™] 5/80C [™]					




Ce symbole apparaît dans le coin inférieur droit de la page lorsque l'information se poursuit à la page suivante.


© 1995 Allen-Bradley Company, Inc.
PLC, PLC-3, PLC-5, PLC-5/10, PLC-5/11, PLC-5/12, PLC-5/15, PLC-5/20, PLC-5/20, PLC-5/30, PLC-5/40, PLC-5/40, PLC-5/60, PLC-5/60, PLC-5/80, PLC-5/80, PLC-5/80, PLC-5/20E, PLC-5/20E, PLC-5/80E, PLC-5/250, PLC-5/20C, PLC-5/40C, PLC-5/40C, PLC-5/80C, PLC-

Panneau avant – Processeurs PLC-5 évolués







Matériel




Le processeur PLC-5/30 n'a que 2 ports de communication et 1 port série.



Paneeau avant



Panneau avant – Processeurs PLC-5 ControlNet






Panneau avant – Processeurs PLC-5 Classiques

Matériel

Panneau avant






Tableau de comparaison des processeurs de la famille PLC-5

Processeur	Mémoire (mots)	Châssis local	Châssis décentralisé (Racks d'E/S)	Nombre d'E/S	Communication
PLC-5/10	6 K	1 résident	Aucun	128 (8 pts) ¹ , 256 (16 pts) ¹ , 512 (32 pts) ¹	Liaison DH+
PLC-5/12	6 K	1 résident	Aucun	128 (8 pts) ¹ , 256 (16 pts) ¹ , 512 (32 pts) ¹	Adaptateur, liaison DH+
PLC-5/15	6 K (extensi- ble à 14 K)	1 résident	12 (3 racks d'E/S)	512 ¹ 512 entrées 512 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts ²	Adaptateur/scrutateur RIO, liaison DH+
PLC-5/25	13 K (extensi- ble à 21 K)	1 résident	28 (7 racks d'E/S)	1024 ¹ 1024 entrées et 1024 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts ²	Adaptateur/scrutateur RIO, liaison DH+
PLC-5/11	8 K	1 résident	4 (1 rack d'E/S) rack adressé en rack 3	• 256 (8 pts), 384 (16 pts) ou 512 (16 pts) ¹ • 512(16 pts) ou 768 (32 pts) ²	1 voie (scrutateur RIO, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423

Toute combinaison d'E/S
 Nombre maximum d'E/S possible avec des modules à 16 pts utilisant l'adressage 2 emplacements ou des modules 32 pts utilisant l'adressage 1 emplacement. Les modules doivent alterner les entrées/sorties dans les emplacements du châssis.

Tablagu da	· comparaisor	doc DI	C E (cuito)

Processeur	Mémoire (mots)	Châssis local	Châssis décentralisé (Racks d'E/S)	Nombre d'E/S	Communication
PLC-5/20	16 K	1 résident	12 (3 racks d'E/S)	512 ¹ 512 entrées et 512 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	1 voie (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 voie, liaison DH+ 1 port série RS-232, RS-422, RS-423
PLC-5/20E	16 K	1 résident	12 (3 racks d'E/S)	512 ¹ 512 entrées et 512 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	1 voie (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 voie, liaison DH+ 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie Ethernet
PLC-5/20C	16 K	1 résident	12 (3 racks d'E/S)	512 ¹ 512 entrées et 512 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	1 voie (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 voie, liaison DH+ 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 ControlNet
PLC-5/30	32 K	1 résident	28 (7 racks d'E/S)	1024 ¹ 1024 entrées et 1024 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423

Comparaison des processeurs 1-7

Comparaison des processerus 1-8

Processeur	Mémoire (mots)	Châssis local	Châssis décentralisé (Racks d'E/S)	Nombre d'E/S	Communication
PLC-5/40	48 K ³	1 résident	60 ² (15 racks d'E/S)	2048 ¹ 2048 entrées et 2048 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	4 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423
PLC-5/40L	48 K ³	1 résident, extensible à 16	60 ² (15 racks d'E/S)	2048 1 2048 entrées et 2048 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie pour scrutateur d'E/S locales étendues
PLC-5/40E	48 K ³	1 résident (Capacité d'adres- sage de 16 racks)	60 (15 racks d'E/S)	2048 ¹ 2048 entrées et 2048 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie Ethernet
PLC-5/40C	48 K ³	1 résident	60 15 racks d'E/S	2048 ¹ 2048 entrées et 2048 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie ControlNet
PLC-5/60 ³	64 K	1 résident	92 ² (23 racks d'E/S)	3072 ¹ 3072 entrées et 3072 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	4 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423

Toute combinaison d'E/S
 Maximum 32 dispositifs physiques/voie
 Maximum 57 K mots par fichier programme et 32 K mots par fichier de table de données

Tableau de comparaison des PLC-5 (suite)..

Processeur	Mémoire (mots)	Châssis local	Châssis décentralisé (Racks d'E/S)	Nombre d'E/S	Communication
PLC-5/60L ³	64 K	1 résident extensible à 16	64 ² (23 racks d'E/S)	3072 ¹ 3072 entrées et 3072 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	 2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie pour scrutateur d'E/S locales étendues
PLC-5/60C ³	64 K	1 résident	92 ² (23 racks d'E/S)	3072 ¹ 3072 entrées et 3072 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	 2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie ControlNet
PLC-5/80 ^{3,4}	100 K	1 résident	92 ² (23 racks d'E/S)	3072 ¹ 3072 entrées et 3072 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	4 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423
PLC-5/80E ^{3,4}	100 K	1 résident	92 ² (23 racks d'E/S)	3072 ¹ 3072 entrées ou 3072 sorties en utilisant des modules à 16 ou 32 pts	2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie Ethernet
PLC-5/80C ^{3,4}	100 K	1 résident	92 ² (23 racks d'E/S)	3072 ¹ 3072 entrées 3072 sorties en utilsant des modules à 16 ou 32 pts	 2 voies (scrutateur RIO, adaptateur, liaison DH+) 1 port série RS-232, RS-422, RS-423 1 voie ControlNet

Toute combinaison d'E/S
 Maximum 32 dispositifs physiques/voie
 Maximum 57 K mots par fichier programme et 32 K mots par fichier de table de données
 Maximum 64 K mots par espace total de table de données

Matériel Châssis d'E/S 1771

Châssis d'E/S 1771 pour les processeurs de la famille des PLC-5

Référence Taille du Monta châssis Fd panier F			Prise d'alimentation	
1771-A1B	4 empl.	Х		gauche
1771-A2B	8 empl.	X		gauche
1771-A3B	12 empl.	Х	Х	haut
1771-A3B1	12 empl.	Х		gauche
1771-A4B	16 empl.	Х		gauche

Les processeurs PLC-5 sont également compatibles avec les châssis 1771-A1, A2 et A4 avec alimentations internes uniquement.

Si vous utilisez les processeurs suivant avec des châssis 1771-A1, A2 et A4	Seul ce mode d'adressage est accepté
Processeurs PLC-5 classiques	2 empl. et 1 empl. dans le rack local
Processeurs PLC-5 évolués et Ethernet	2 emplacements
Processeurs PLC-5 ControlNet	2 emplacements

Modules d'alimentation dans un châssis (contenant un processeur PLC-5)

	Intensité de sortie		Intensité de sortie (en Ampères) si mis en parallèle avec						Alimentation	
Alimentation	Tension d'entrée	en Ampères	Р3	P4	P4S	P4S1	P5	P6S	P6S1	Position
1771-P3	120 V c.a.	3	6	11	11					interne
1771-P4	120 V c.a.	8	11	16	16					interne
1771-P4S	120 V c.a.	8	11	16	16					interne
1771-P4S1	100 V c.a.	8				16				interne
1771-P4R	120 V c.a.	8, 16, 24 ²			1			<u> </u>		interne
1771-P5	24 V c.c.	8		1			16			interne
1771-P6S	220 V c.a.	8						16		interne
1771-P6S1	200 V c.a.	8							16	interne
1771-P6R	220 V c.a.	8, 16, 24 ²								interne
1771-P7	120/220 V c.a.	16								externe 1
1771-PS7	120/220 V c.a.	16								externe ¹

¹ Vous ne pouvez pas utiliser une alimentation externe et un module d'alimentation pour alimenter le même châssis car ils ne sont pas compatibles.

² Pour plus d'informations, reportez-vous à la publication 1771-2.166.

Alimentations dans un châssis décentralisé (1771-ASB) ou un châssis d'E/S locales étendues (1771-ALX)

		Intensité de sortie	Inter para	nsité de Ilèle av	sortie ec	(en Amp	ères) s	si mis e	n	Alimentation
Alimentation	Tension d'entrée	(en Ampères)	Р3	P4	P4S	P4S1	P5	P6S	P6S1	Position
1771-P3	120 V c.a.	3	6	11	11					interne
1771-P4	120 V c.a.	8	11	16	16					interne
1771-P4S	120 V c.a.	8	11	16	16					interne
1771-P4S1	100 V c.a.	8			1	16	<u> </u>			interne
1771-P4R	120 V c.a.	8, 16, 24 ²					 			interne
1771-P5	24 V c.c.	8					16			interne
1771-P6S	220 V c.a.	8						16		interne
1771-P6S1	200 V c.a.	8					1		16	interne
1771-P6R	220 V c.a.	8, 16, 24 ²								interne
1771-P1	120/220 V c.a.	6.5								externe 1
1771-P2	120/220 V c.a.	6.5								externe 1
1771-P7	120/220 V c.a.	16						1		externe ¹
1771-PS7	120/220 V c.a.	16					†			externe 1
1777-P2	120/220 V c.a.	9					 			externe 1
1777-P4	24 V c.c.	9		1						externe 1

¹ Vous ne pouvez pas utiliser une alimentation externe avec un module d'alimentation pour alimenter le même châssis car ils ne sont pas compabibles.

² Pour plus d'informations, reportez-vous à publication 1771-2.166.

Détrompeur du panneau avant

		Positio	n du déti	rompeur	
Opération	RUN	PROG		REM	
			RUN	PROG	TEST
Exécution des programmes (avec les sorties activées)	Х		Х		
Exécution des programmes (avec les sorties désactivées)					Х
Sauvegarde du programme sur disque	Х	Х	Х	Х	Х
Restauration des programmes		Х	Х	Х	Х
Création ou suppression : fichier à relais, fichiers SFC, fichiers de tables de données		Х		Х	
Edition en ligne : fichiers à relais et fichiers SFC (Les fichiers programme existent déjà)		Х	Х	Х	Х
Forçage des sorties activé	Х		Х		
Interdiction au processeur de scruter le programme		Х		Х	
Changement de mode de fonctionnement à l'aide d'un dispositif de programmation			Х	Х	Х
Transfert vers/depuis l'EEPROM		Х		Х	
Configuration RIO automatique		Х		Х	
Edition des valeurs de la table de données (les fichiers de table de données existent déjà)	Х	Х	Х	Х	Х
Etablissement des connexions ControlNet et échange de données	Х	Х	Х	Х	Х

Matériel Détrompeur

1-13



Fichier d'état du processeur

Ce mot du fichier d'état	Stocke		
S:0	Les indicateurs arithmétiques • bit 0 = retenue • bit 1 = dépassement • bit 2 = zéro • bit 3 = signe		

Eighior	d'átat	4	processeur	/cuito\
Fignier	o etat	au	brocesseur	(Suite)

Ce mot du fichier d'état	Stocke		
S:1	Les états et indicateurs du processeur		
3.1	Bit Description Checksum de la RAM incorrect au démarrage processeur en mode RUN processeur en mode TEST processeur en mode PROG processeur en mode PROG processeur en mode de transfert processeur en mode de transfert processeur a activé les modifications de test commutateur de sélection de mode en position REMOTE forçages activés forçages présents forçages présents programmation en ligne en cours non défini checksum du programme utilisateur calculé dernière scrutation du relais ou de l'étape SFC le processeur exécute la première scrutation de programme ou la première scrutation de l'étape suivante d'un SFC		

Fichier d'état du processeur (suite

Ce mot du fichier d'état	Stocke				
S:2	Les informations de réglage des commutateurs				
	 bits 0 – 6 Numéro de station DH+ 				
	• bits 11-12 définis suivant les commutateurs du fond de panier du châssis d'E/S				
	<u>bit 12</u> <u>bit 11</u> = Adressage du châssis d'E/S				
	0 0 non autorisé				
	1 0 1/2 emplacement				
	0 1 1 emplacement				
	1 1 2 emplacement				
	bit 13: 1 = chargé depuis l'EEPROM				
	• bit 14: 1 = sauvegarde de la RAM non configurée				
	bit 15: 1 = mémoire non protégée				
de S:3 à S:6	Le tableau des stations actives de la voie 1A				
	Mot Bits N° de station DH+				
	3 0-15 00-17				
	4 0-15 20-37				
	5 0-15 40-57				
	6 0-15 60-77				

Fichier d'état du processeur (suite)...

Ce mot du fichier d'état	Stocke		
S:7	Les bits d'état global : • S:7/0-7 bits d'erreur de rack pour les racks de 0 à 7 • S:7/8-15 bits de file d'attente de rack pleine pour les racks de 0 à 7 Voir aussi S:27, S:32, S:33, S:34 et S:35		
S:8	La dernière scrutation du programme (en ms)		
S:9	La scrutation maximale du programme (en ms)		

Matériel

1-1

1-18

Fichier d'état du processeur (suite)...

Ce mot du fichier d'état
S:10

Fichier d'état du processeur (suite)...

Ce mot du fichier d'état	Stocke		
S:11	Les erreurs majeures Bit Description 0 fichier programme endommagé (codes 10-19) 1 adresse endommagée dans le fichier à relais (codes 20-29) 2 erreur de programmation (codes 30-49) 3 erreur SFC (codes 71-79) 4 erreur lors de l'assemblage du programme (code 70); LBL trouvés en double 5 erreur de protection au démarrage ; le processeur active ce bit à la mise sous tension en mode Run si le bit S:26/1 est activé 6 erreur de périphérique 7 saut vers un sous-programme d'erreur (codes 0-9) 8 erreur du chien de garde 9 configuration incorrecte du système (codes 80-89) 10 erreur récurrente réparable 11 MCP n'existe pas ou n'est pas un fichier à relais ou SFC 12 PII n'existe pas ou n'est pas à relais 13 STI n'existe pas ou n'est pas à relais 14 sous-programme d'erreur n'existe pas ou n'est pas à relais 15 erreur dans un fichier qui n'est pas à relais		

Matériel

1-1

Ce mot du fichier d'état	Stocke		
S:12	Les code	es de défaut	
	Code	<u>Description</u>	
	0-9	défini par l'utilisateur	
	10	échec du contrôle de la table de données	
	11	checksum du programme utilisateur incorrect	
	12	type d'opérande de nombre entier incorrect	
	13	type d'opérande de mode combiné incorrect	
	14	nombre d'opérandes insuffisant pour l'instruction	
	15	trop d'opérandes pour l'instruction	
	16	instruction incorrecte trouvée	
	17	absence d'expression de fin dans une expression mathématique CPT	
	18	fin manquante dans la zone d'édition	
	19	chargement interrompu	
	20	adresse indirecte hors de la plage (dépassement supérieur)	
	21	adresse indirecte hors de la plage (dépassement inférieur)	
	22	tentative d'accès à un fichier non défini	
	23	numéro de fichier inférieur à 0 ou supérieur au nombre de fichiers défini ; ou	
		référence indirecte au fichier 0, 1, 2 ; ou numéro de fichier 24 incorrect ou référenc	
		indirecte à un type de fichier incorrect	
	25	réservé	
	26	réservé	
	27	réservé	
	28	réservé	
	29	réservé	
	30	niveau d'imbrication des sauts vers sous-programme dépassé	

Fichier d'état du processeur (suite) Ce mot du fichier d'état	Stocke		
S:12 (suite)	Les codes de défaut Code Description 1 nombre de paramètres de sous-programme insuffisants 2 saut vers un fichier non à relais 3 sous-programme CAR n'est pas en code 68000 3 saisie de paramètres de temporisateur incorrects 5 siasie de variable de temps PID incorrecte 6 point de consigne PID hors plage 7 E/S incorrectes spécifiées dans une instruction d'E/S immédiate 7 utilisation incorrecte d'une instruction de retour 8 NXT absent de la boucle FOR 9 fichier de contrôle trop petit 1 instruction NXT sans FOR 1 le but du saut n'existe pas ou LBL absent dans JMP 1 le fichier n'est pas un SFC 2 erreur d'utilisation d'un SFR 3 numéro de voie saisi incorrect 4 opérande trop long (> 64 mots) dans instruction IDI ou IDO 2 réservé		

Ce mot du fichier d'état Stocke Les codes de défaut S:12 (suite...) 70 71 72 73 74 75 76 Description
étiquettes en double
sous-graphe SFC déjà en cours d'exécution
tentative d'arrêt d'un SFC non activé
nombre maximum de sous-graphes SFC dépassé
erreur de fichier SFC erreur de fichief SFC
SFC contient trop d'étapes actives
l'étape SFC forme une boucle sur elle-même
SFC fait référence à une étape, une transition, un sous-graphe ou un
fichier SC manquant, vide ou trop petit
SFC n'a pu continuer après la perte d'alimentation
erreur lors du chargement d'un SFC vers un processeur qui ne peut
exécuter les SFC ou vers un processeur PLC ne prenant pas en charge 77 78 79 ce SFC évolué erreur de configuration des E/S 80 réglage non autorisé du commutateur de fond de panier du châssis d'E/S 81 type de cartouche non autorisé défaut du chien de garde utilisateur erreur de blocs-transferts en mode adaptateur configuré par l'utilisateur 82 83 84 85 86 87 cartouche incorrecte
cartouche incorrecte
cartouche incompatible avec l'hôte
superposition d'adressage du rack (comprend toute voie de
l'adaptateur)

Fichier d'état du proc	esseur (suite).
------------------------	-----------------

Ce mot du fichier d'état	Stocke	
S:12 (suite)	Les codes des défauts	
	<u>Code</u>	<u>Description</u>
	88	les voies du scrutateur surchargent le buffer RIO ; trop de données à traiter pour le processeur
	90	échec du test de la mémoire étendue du module Sidecar
	91	type de message du module Sidecar non défini
	92	demande d'un pool non défini par le module Sidecar
	93	taille maximum du pool du module Sidecar non autorisée
	94	message ASCII du module Sidecar non autorisé
	95	faute signalée par le module Sidecar pouvant résulter d'un programme incorrect qui a altéré la mémoire ou d'une erreur récurrente
	96	le module Sidecar n'est pas connecté physiquement au processeur PLC-5
	97	le module Sidecar a demandé une taille de pool trop petite pour la commande PCCC (se produit à la mise sous tension)
	98	échec du test des premiers/derniers 16 octets de RAM du module Sidecar
	99	erreur lors du transfert de données du module Sidecar au processeur
	100	échec du transfert de données du processeur au module sidecar
	101	échec du transfert des données de fin de scrutation du module Sideca
	102	valeur non autorisée de numéro de fichier spécifié pour le transfert de données brutes via le module sidecar
	103	valeur non autorisée de numéro d'élément spécifié pour le transfert de données brutes via le module sidecar
	104	taille non autorisée de transfert de données brutes requis via le module sidecar
	105	valeur non autorisée de décalage dans le segment de transfert de données brutes du module sidecar

1-2

Fichier d'état du processeur (suite) Ce mot du fichier d'état	Stocke	
S:12 (suite)	Les codes de défaut Code Description 106 violation de protection du transfert du module Sidecar ; pour les processeurs PLC-5/26, -5/46 et -5/86 uniquement 200 données de sortie ControlNet prévues manquantes 201 données d'entrée ControlNet manquantes 202 non utilisé 203 réservé 204 configuration ControlNet trop complexe pour le processeur PLC-5 205 configuration ControlNet dépassant la largeur de bande du PLC-5	
S:13	Fichier programme dans lequel l'erreur s'est produite	
S:14	Numéro de ligne à laquelle l'erreur s'est produite	
S:15	Fichier d'état VME	
S:16	Fichier d'état des E/S	

Fichier	h tetà'h	u processeur	(errita)
richier	u etat u	u brocesseur	(Suite).

Ce mot du fichier d'état	Stocke	
S:17	Les défaut	s mineurs (mot 2)
	<u>Bit</u>	Description
	l o	File d'attente de blocs-transferts pleine jusqu'aux RIO
	li i	File d'attente pleine - voie 1A ; nombre maximum de BT décentralisés utilisés
	2	File d'attente pleine - voie 1B ; nombre maximum de BT décentralisés utilisés
	3	File d'attente pleine - voie 2A ; nombre maximum de BT décentralisés utilisés
	4	File d'attente pleine - voie 2B ; nombre maximum de BT décentralisés utilisés
	5	Pas de modem sur le port série
	6	Rack RIO dans la table des racks locaux, ou rack RIO plus grand que la taille
		d'image
	7	Révision du firmware pour les paires de voies 1A/1B ou 2A/2B ne correspondant pas à la révision du firmware du processeur
	8	Erreur de l'instruction ASCII
) j	Adresse de station en double
	10	Erreur de la liste d'appel du maître DF1
	lii	Violation d'élément de la table de données du processeur protégé
	12	Violation de fichier du processeur protégé
	13	Utilisation de l'ensemble des 32 MSG ControlNet
	14	Utilisation de l'ensemble des 32 CIO 1771 READ et/ou WRITE ControlNet
	15	Utilisation de l'ensemble des 8 CIO d'E/S Flex ControlNet
	1	
	Voir aussi	S:10.
S:18	L'année de	e l'horloge du processeur
	1	- · · ·

Fichier	d'état du	processeur	(suite)	

Ce mot du fichier d'état	Stocke
S:19	Le mois de l'horloge du processeur
S:20	Le jour de l'horloge du processeur
S:21	L'heure de l'horloge du processeur
S:22	La minute de l'horloge du processeur
S:23	La seconde de l'horloge du processeur
S:24	Le décalage de l'adressage indexé
S:25	Réservé

Fichier d'état du processeur (suite) Ce mot du fichier d'état	Stocke	
S:26	Les bits de contrôle utilisateur Bit Description O Réinitialisation/SFC continu du SFC. A 1, le processeur poursuit RUN 1 Protection de démarrage a le processeur met à 1 le bit mode Run 2 Définition de l'adresse du rack local est l'adresse du rack local est 3 Définition des E/S complér activées. A 1, les E/S complér activées. A 1, les E/S complér activées es erreurs fréquit 5 Bit de compatibilité du bloc supprime les erreurs fréquit 5 Bit de compatibilité du scru voie de l'adaptateur est ret de réponse normal 6 Bit d'inhibition des modifica	nentaires : à zéro, les E/S complémentaires ne sont pas

Fichier d'état du processeur (suite) Ce mot du fichier d'état	Stocke
S:27	Les bits de contrôle de rack : • S:27/0-7 bits d'inhibition de rack d'E/S pour les racks de 0 à 7 • S:27/8-15bits de réinitialisation de rack d'E/S pour les racks de 0 à 7 Voir aussi S:7, S:32, S:33, S:34 et S:35.
S:28	Le point de consigne du chien de garde du programme
S:29	Le fichier de sous-programme de gestion des défauts
S:30	Le point de consigne STI
S:31	Le numéro de fichier STI
S:32	Les bits d'état global : S:32/0-7 bits de défaut de rack pour les racks de 10 à 17 (en octal) S:32/8-15 bits de file d'attente de rack pleine pour les racks de 10 à 17 Voir aussi S:7, S:27, S:33, S:34 et S:35.
S:33	Les bits de contrôle de rack : S:33/0-7 bits d'inhibition de rack d'E/S pour les racks de 10 à 17 (en octal) S:33/8-15 bits de réinitialisation de rack d'E/S pour les racks de 10 à 17 Voir aussi S:7, S:27, S:32, S:34 et S:35.

Fichier d'état du processeur (suite) Ce mot du fichier d'état	Stocke
S:34	Les bits d'état global :
	S:34/0-7 bits de défaut de rack pour les racks de 20 à 27 (en octal)
	S:34/8-15 bits de file d'attente de rack pleine pour les racks de 20 à 27
	Voir aussi S:7, S:27, S:32, S:33 et S:35.
S:35	Les bits de contrôle de rack :
	• S:35/0-7bits d'inhibition de rack d'E/S pour les racks de 20 à 27 (en octal)
	S:35/8-15bits de réinitialisation de rack d'E/S pour les racks de 20 à 27
	Voir aussi S:7, S:27, S:32, S:33 et S:34.
S:36	Réservé
S:37	Réservé
Les processeurs PLC-5 clas suivent s'appliquent unique	ssiques utilisent seulement 37 mots dans le fichier d'état. Par conséquent, les descriptions qui ement aux processeurs évolués, Ethernet et ControlNet.
S:38 - S:45	Réservé
S:46	Numéro de fichier programme PII
S:47	Groupe de module PII

Ce mot du fichier d'état	Stocke
S:48	Le masque de bit PII
S:49	La valeur de comparaison PII
S:50	Le décomptage PII
S:51	Le bit de changement PII
S:52	Les événements PII depuis la dernière interruption
S:53	Le temps de scrutation STI (en ms)
S:54	Le temps de scrutation maximum STI (en ms)
S:55	Le dernier temps de scrutation PII (en ms)
S:56	Le temps de scrutation maximum PII (en ms)
S:57	Le checksum du programme utilisateur
S:58	Réservé
S:59	Le temps de scrutation de transfert TOR de la voie d'E/S locales étendues (en ms)

Fichier d'état du processeur (suite) Ce mot du fichier d'état	Stocke
S:60	Le temps de scrutation maximum TOR de la voie d'E/S locales étendues (en ms)
S:61	Le temps de scrutation du bloc-transfert de la voie d'E/S locales étendues (en ms)
S:62	Le temps de scrutation maximum du bloc-transfert de la voie d'E/S locales étendues (en ms)
S:63	Le numéro du fichier de protection de la table de données du processeur protégé
S:64	Le nombre de blocs de commande de blocs-transferts décentralisés utilisés par la paire de voies 1A/1B.
S:65	Le nombre de blocs de commande de blocs-transfert décentralisés utilisés par la paire de voies 2A/2B ou par la voie 2 (ControlNet)
S:66	Réservé
S:77	La période de communication consacrée aux fonctions du système (en ms)
S:78	Les bits d'invalidation de mise à jour des E/S MCP
	Bit 0 pour MCP A Bit 1 pour MCP B etc.


1-3

Fichier d'état du processeur (suite).

Ce mot du fichier d'état	Stocke	
S:79	Les bits d'inhibition MCP Bit 0 pour MCP A Bit 1 pour MCP B etc.	
S:80-S:127	Le numéro de fichier MCP Le temps de scrutation MCP (en ms) Le temps de scrutation maxi. MCP (en ms) La séquence ci-dessus s'applique à chaque MCP; par conséquent, chaque MCP posimots d'état.	
	Par exemple, mot 80 : numéro de fichier pour MCP A mot 81 : temps de scrutation pour MCP A mot 82 : temps de scrutation maxi. pour MCP A mot 83 : numéro de fichier pour MCP B mot 84 : temps de scrutation pour MCP B etc.	


Format du fichier d'état des E/S

(N:15 est défini dans le mot S:16 du fichier d'état du processeur.)




Matériel
Fichier d'état des E/S 1-34

Mot 1 du fichier d'état des E/S



Ce bit		Correspond à
Bits de	00	Premier 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 0
défaut	01	Deuxième 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 2
	02	Troisième 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 4
Ì	03	Quatrième 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 6
Bits présents	08	Premier 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 0
	09	Deuxième 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 2
	10	Troisième 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 4
	11	Quatrième 1/4 rack à partir du groupe d'E/S 6

Mot 2 du fichier d'état des E/S



 \triangle

ATTENTION: Lorsque vous utilisez un programme à relais ou un logiciel pour inhiber et réinitialiser un rack d'E/S, vous devez mettre à 1 ou effacer les bits d'inhibition et de réinitialisation correspondant à chaque quart de rack d'un châssis donné. Si vous ne mettez pas tous les bits à 1, cela pourrait entraîner un fonctionnement inattendu du fait de la scrutation partielle du châssis d'E/S.

Adressage des fichiers de données (Processeurs évolués, Ethernet et

Mémoire PLC-5 Table de données Programme

F	<u>' </u>			Taille maximale du fichier (structures et mots de 16 bits)				447 1 195-4-
/	Description du fichier		Numéro (Fichier par défaut))	PLC-5/11, -5/20, -5/20E, -5/20C	PLC-5/30	PLC-5/40, -5/40L, -5/40E, -5/40C	PLC-5/60, -5/60L, -5/80, -5/80E	Mémoire utilisée (mots de 16 bits)
	Image de sortie	0	0	32	64	128	192	6/fichier + 1/mot
	Image de sortie	-	1	32	64	128	192	6/fichier + 1/mot
		s	2	128	128	128	128	6/fichier + 1/mot
	Etat	В	3-999 (3)	1000 mots		L		6/fichier + 1/mot
	Bit (binaire)	T	3-999 (4)	3000 mots/1000 st	tructures			6/fichier + 3/structure
	Temporisateur			3000 mots/1000 s				6/fichier + 3/structure
	Compteur	С	3-999 (5)	3000 mots/1000 s				6/fichier + 3/structure
	Contrôle	R	3-999 (6)	1000 mots				6/fichier + 1/mot
	Nombre entier	N	3-999 (7)	2000 mots/1000 s	truoturos			6/fichier + 2/structure
	Virgule fottante	F	3-999 (8)		liuciuies			6/fichier + 1/2 par caract.
	ASCII	Α	3 - 999	1000 mots				6/fichier + 1/mot
	DCB	D	3 - 999	1000 mots				6/fichier + 6/structure
	Bloc-transfert	BT	3 – 999	6000 mots/1000 s				6/fichier + 56/structure
	Message	MG	3 – 999	32760 mots/585 s structures/messag		ssage Ethernet nécessi	te 2	
	PID	PD	3 - 999	32718 mots/399 s	structures			6/fichier + 82/structure
		SC	3 - 999	3000 mots/1000 s	structures			6/fichier + 3/structure
	Etat SFC		3 - 999	32769 mots/780 s				6/fichier + 42/structure
\	Chaîne ASCII	ST						6/fichier + 22/structure
١	Transfert ControlNe	t CT1	3 - 999	22000 mots/1000	Structures			6/fichier
	Stockage supplémentaire		3 – 999	6 mots				Officials

Adressage Fichier de données

Fichiers de données – Processeurs classiques __

Mémoire PLC-5

Table de donnée Programme

			Taille maximale	du fichier	
Description du fichier		Numéro	(Structures et mots de 16 bits)		Mémoire utilisée
		(fichier par défaut)	PLC-5/10, -5/12, -5/15	PLC-5/25	
Image de sortie	0	0	32	64	2/fichier + 1/mot
Image d'entrée	ī	1	32	64	2/fichier + 1/mot
Etat	S	2	32	32	2/fichier + 1/mot
Bit (binaire)	В	3-999 (3)	1000 mots		2/fichier + 1/mot
	T	3-999 (4)	3000 mots/100	0 structures	2/fichier + 3/structure
Temporisateur	Ċ	3-999 (5)	3000 mots/1000 structures		2/fichier + 3/structure
Compteur	R	3-999 (6)	3000 mots/100		2/fichier + 3/structure
Contrôle			1000 mots		2/fichier + 1/mot
Nombre entier	N	3-999 (7)			2/fichier + 2/structure
Virgule flottante	F	3-999 (8)	1000 mots		
ASCII	Α	3 – 999	1000 mots		2/fichier + 1/2 par caractère
DCB	D	3 - 999	1000 mots		2/fichier + 1/mot
DCB					
Stockage supplémentaire		3 – 999			

Fichiers programme

			Numéro du fichier programme	Numéro du fichier programme
		Description	Processeurs PLC-5 classiques	Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet
		Système	0	0
Mémoire PLC-5		Fonction séquentielle	1	1 - 999 ²
	/	Logique à relais	2 - 999	2 - 999 2
Table de données		Texte structuré ¹		2 - 999 ²
Programme		Attribués selon les besoins : Sous-programmes Sous-programmes de gestion des défauts Interruptions temporisées programmables Interruptions d'entrée du processeur 1 Etape/transition SFC Actions SFC 1	3 - 999	2 - 999
		Pour les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et C	ControlNet uniquement.	La company (pour

Les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet peuvent avoir jusqu'à 16 programmes de commande principaux (pour toutes les combinaisons de SFC, logique à relais et texte structuré).

Adressage Fichiers programme



2.

Adressage des images d'E/S

a:bbc/dd

a	Identificateur du type de données d'E/S I - dispositif d'entrées					
	O – dispositif de sorties					
bb	Numéro de rack d'E/S 00 – 03 (en octal) PLC-5/10, -5/11, -5/12, -5/15, -5/20, -5/20E, -5/20C					
	00 – 07 (en octal) PLC-5/25, -5/30					
	00 – 17 (en octal) PLC-5/40, -5/40L, -5/40E, -5/40C					
	00 – 27 (en octal) PLC-5/60, -5/60L, -5/60C, -5/80, -5/80E, -5/80C					
c	Numéro du groupe d'E/S 0 - 7 (en octal)					
dd	Numéro de borne (bit) 00 – 17 (octal)					
Exem	ples: I:001/07 dispositif d'entrées, rack 00, groupe 1, (bit) borne 7 O:074/10 dispositif de sorties, rack 07, groupe 4, (bit) borne 10					

Adressage logique

	Où:	Correspond à
# X F : 3 . s / b	#	l'identificateur de l'adresse du fichier. A ne pas utiliser pour les adresses de bit, mot et structure (indique également un adressage indexé, voir page suivante)
Indicateur d'adresse du fichier Type de fichier	X	Type de fichier: B - binaire N - entier T - temporisateur MG - message 1 CT - Transfert ControlNet2 C - compteur O - sortie F - v. flottante R - contrôle I - entrée S - état BT - bloc-transfert 1 T - temporisateur MG - message 1 A - ASCII PD - PID 1 SC - état SFC 1 ST - chaîne ASCII 1
Numéro de fichier	F	Numéro de fichier : 0 - sortie 1 - entrée 2 - état 3 - 999 autres types
Séparateur	-	Les deux points servent de séparateur entre les numéros de fichiers et les numéros de structure ou de mot
Separateur	•	octal pour les fichiers d'entree / de SORIE
Numéro de mot/structure	е	structure/mot 0 – 31 décimal pour le fichier d'état (Processeurs PLC-5 classiques) jusqu'à : 0 – 127 décimal pour le fichier d'état pour tous les types de fichiers sauf les fichiers MG, PD et ST
Mnémonique de sous-structure	•	Le point sert de séparateur et n'est utilisé qu'avec les mnémoniques de sous-structure dans les fichiers de compteur, de temporisateur et de contrôle
Séparateur de bit	S	Le mnémonique de sous-structure n'est utilisée qu'avec les fichiers de temporisateur, de compteur, de controle et les fichiers BT, MG, PD, SC et ST
	7	Séparateur de bit pour séparer les numéros de bit
Numéro de bit	b	Numéro de bit : 00 à 07 ou 10 à 17 pour les fichiers d'entrée / de sortie 00 à 15 pour tous les autres fichiers 00 à 15 pour tous les autres fichiers on à 15 999 pour les fichiers binaires lors de l'utilisation d'une adresse directe de bit
	1 F	Pour les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement. Pour les processeurs ControlNet uniquement.
	۱ -	Pour les processeurs controlles aniquements

Adressage Logique

2-5

Adressage indexé

L'adressage indexé permet de décaler une adresse du nombre d'éléments que vous sélectionnez. Vous stockez la valeur de décalage dans un mot de décalage, le mot 24 du fichier d'état S:24. Le processeur commence l'opération à l'adresse de base plus le décalage. Vous pouvez manipuler le mot de décalage dans votre logique à relais.

Le symbole d'adresse indexée est le caractère #. Placez le caractère # immédiatement avant l'identificateur de type de fichier dans une adresse logique.

Important: Les instructions de fichiers manipulent la valeur de décalage stockée en S:24. Veillez à charger la valeur de décalage avant d'utiliser une adresse indexée : un fonctionnement imprévisible de la machine pourrait se produire.

Adressage indirect

- Vous pouvez adresser indirectement les éléments suivants : numéro de fichier, numéro d'élément, numéro de bit
- L'adresse indirecte doit être du type: N, T, C, R, B, I, O, S.
- Saisissez l'adresse entre crochets []

Exemples:

Adresse indirecte	Variable
N[N7:0]	numéro de fichier
N7:[C5:7.ACC]	numéro d'élément
B3:/[l:017]	numéro de bit

Modes d'adressage des E/S

Adressage 2 emplacements	Adressage 1 emplacement	Adressage 1/2 emplacement
2 empl. de modules d'E/S = 1 groupe chaque groupe physique d'E/S à 2 emplacements correspond à un mot (16 bits) dans la table-image des entrées et à un mot (16 bits) dans la table-image des sorties	1 empl. de module d'E/S = 1 groupe Chaque emplacement physique du châssis correspond à un mot (16 bits) dans la table-image des entrées et à un mot (16 bits) dans la table-image des sorties	1/2 empl. de module d'E/S = 1 groupe chaque emplacement physique du châssis correspond à deux mots (32 bits) dans la table-image des entrées et à deux mots (32 bits) dans la table-image des sorties

Place du module d'E/S TOR pour les modes d'adressage

E/S	Adressage 2 emplacements	Adressage 1 emplacement	Adressage 1/2 emplacement
Modules 8 pts	aucune restriction sur la place du module	aucune restriction sur la place du module, mais n'utilise pas au mieux l'image d'E/S et les adresses d'E/S disponibles	aucune restriction sur la place du module mais n'utilise pas au mieux l'image d'E/S et les adresses d'E/S disponibles
Modules 16 pts	doit utiliser un module d'entrées et un module de sor- ties par paire d'emplacement pair/impair	aucune restriction sur la place du module	aucune restriction sur la place du module, mais n'utilise pas au mieux l'image d'E/S et les adresses d'E/S disponibles
Modules 32 pts	non autorisé	doit utiliser un module d'entrées et un module de sorties par paire d'emplacement pair/impair	aucune restriction sur la place du module

Adressage Place du module

3.1



Résumé du concept d'adressage

Si vous utilisez cette taille de châssis	Adressage 2 empl.	Adressage 1 empl.	Adressage 1/2 empl
4 emplacements	1/4 rack	1/2 rack	1 rack
8 emplacements	1/2 rack	1 rack	2 racks
12 emplacements	3/4 rack	1 1/2 racks	3 racks
16 emplacements	1 rack	2 racks	4 racks

Jeu d'instructions

Jeu d'instructions - Bits d'état

Bits	d'état :

.EN - validation

.TT - temporisation en cours

.DN - fin

.OV - dépassement supérieur

.UN - dépassement inférieur

.EU - validation de déchargement

.FD - trouvé

.UL - déchargement

.ER - erreur

.EM - vide

.CD - décomptage de validation

.CU - comptage de validation

.IN - inhibition

.EU - file d'attente

Catégorie	l M	Inémoniq	ue				Мс	ot 0				Mot 1	Mot 2
				15	14	13	12	11	10	09	08		
TIMER (T4:n) ²	TON	TOF	RTO	EN	TT	DN						.PRE	.ACC
COUNTER (C5:n) ²	CTU	CTD		CU	CD	DN	ΟV	UN				.PRE	.ACC
FILE (R6:n) 2	FAL			EN		DN		ER				.LEN	.POS
	FSC			EN		DN		ER		IN	FD	.LEN	.POS
	FFL	FFU		EN	EU	DN	EM					.LEN	.POS
	LFL ¹	LFU ¹		EN	EU	DN	EM					.LEN	.POS
	BSL	BSR		EN		DN		ER	UL			.LEN	.POS
	FBC	DDT		EN		DN		ER		IN	FD	.LEN	.POS
	SQI	SQO	SQL	EN		DN		ER				.LEN	.POS
ASCII (R6:n) 2	ARL 1	AWT 1	AWA 1	EN	EU	DN	EM	ER	UL			.LEN	.POS
	AHL 1			EN		DN	EM	ER			FD		
	ACB 1	ABL ¹		EN	EU	DN	EM	ER	 		FD		
COMPUTE (R6:n) 2	AVE ¹	SRT 1	STD 1	EN		DN		ER				.LEN	.POS

Pour les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement
 n = numéro de structure de début (entre 0 et 999)

Jeu d'instructions

Bits d'état

Instructions à relais

Instruction		Description
l:012] [07	Examine si contact ouvert XIC	Examine le bit de la table de données l:012/07, qui correspond à la borne 7 d'un module d'entrées dans le rack d'E/S 1, groupe d'E/S 2. Si ce bit de table de données est activé (1), l'instruction est vraie.
l:012]/ [07	Examine si contact fermé XIO	Examine le bit de la table de données l:012/07, qui correspond à la borne 7 d'un module d'entrées dans le rack d'E/S 1, groupe d'E/S 2. Si ce bit est désactivé (0), l'instruction est vraie.
O:013 —()— 01	Activation de sortie OTE	Si les instructions d'entrée qui précèdent cette instruction de sortie sur la même ligne deviennent vraies, le bit 0:013/01 est activé (1), et il correspond à la borne 1 d'un module de sorties dans le rack d'E/S 1, groupe d'E/S 3.
O:013 (L) 01	Verrouillage de sortie OTL	Si les conditions d'entrée précédant cette instruction de sortie sur la même ligne deviennent vraies, le bit O:013/01 est activé (1) et il correspond à la borne 1 d'un module de sorties dans le rack d'E/S 1, groupe d'E/S 3. Ce bit de table de données reste activé (1) jusqu'à ce qu'une instruction OTU le remette à zéro.
O:013 (U) 01	Déverrouillage de sortie OTU	Si les conditions d'entrée précédant cette instruction de sortie sur la même ligne deviennent vraies, le bit O:013/01 est désactivé (0) et il correspond à la borne 1 d'un module de sorties dans le rack d'E/S 1, group d'E/S 3. Ceci est nécessaire pour remettre à zéro un bit qui a été verrouillé.

Instructions		

Instruction		Description
01 (IIN)	Entrée immédiate IIN	Cette instruction met à jour un mot des bits-image des entrées avant la mise à jour normale suivante de l'image des entrées. Pour un châssis local, la scrutation de programme est interrompue pendant la scrutation des entrées du groupe d'E/S adressé; pour un châssis décentralisé ou ControlNet, la scrutation de programme n'est interrompue que pour mettre à jour l'image des entrées par rapport aux derniers états trouvés dans le buffer RIO ou ControlNet.
01 (IOT)	Sortie immédiate IOT	Cette instruction met à jour un mot des bits-image des sorties avant la mise à jour normale suivante de l'image des sorties. Pour un châssis local, la scrutation de programme est interrompue pendant la scrutation des sorties du groupe d'E/S adressé; pour un châssis décentralisé ou ControlNet, la scrutation de programme n'est interrompue que pour mettre à jour l'image des sorties par rapport aux derniers états trouvés dans le buffer RIO ou ControlNet.

correspondre à l'adresse de la table de données du fichier de sortie de données (Data

Output File - DOF) sauf lorsque vous utilisez l'instruction pour assurer l'intégrité du bloc

de données en cas d'interruptions temporisées programmables (STI).

Instructions à relais (suite).

Source

N12:175

Description Instruction Si les conditions d'entrée sont vraies, une entrée de données immédiate est initiée et Entrée immédiate de IDI elle met à jour le fichier destination des buffers réservés à ControlNet avant la mise à données IMMEDIATE DATA INPUT jour normale de l'image des entrées suivante. "Data file offset" (232) correspond à IDI l'endroit de stockage des données. "Lenght" (10) identifie le nombre de mots à **Processeurs ControlNet** Data file offset uniquement transférer - qui peut être une valeur immédiate dans une plage de 1 à 64 ou une adresse logique spécifiant le nombre de mots à transférer. "Destination" (N11:232) Length 10 correspond à la destination des mots à transférer. "Destination" doit correspondre à l'adresse de table de données dans le fichier d'entrée de données (Data Input File -Destination N11:232 DIF) sauf lorsque vous utilisez l'instruction pour assurer l'intégrité du bloc de données en cas d'interruptions temporisées programmables (STI). Si les conditions d'entrées sont vraies, une sortie immédiate de données est initiée et Sortie immédiate de IDO données elle met à jour les buffers de sortie réservés à ControlNet à partir du fichier source avant IMMEDIATE DATA OUTPUT la mise à jour normale de l'image des sorties suivante. "Data file offset" (175) IDO correspond au décalage dans le buffer, où les données sont stockées. "Length" (24) **Processeurs ControlNet** Data file offset identifie le nombre de mots à transférer - qui peut être une valeur immédiate dans une uniquement plage de 1 à 64 ou une adresse logique spécifiant le nombre de mots à transférer. 24 Length "Source" (N12:175) correspond à la source des mots à transférer. "Source" doit

Instructions du temporisateur

Instruction			Description							
TON TIMER ON DEL	AY	Temporisateur à l'enclenchement TON	Si les conditions d'entrée deviennent vraies, le temporisateur T4:1 s'incrémente à intervalles de 1 seconde. Lorsque la valeur cumulée est supérieure ou égale à la valeu présélectionnée (15), le temporisateur s'arrête et active son bit de fin.							
Timer	T4:1									
Time Base	1.0		Condition	EN	TT	DN	Valeur	Etat		
Preset	15	Bits d'état :	de la ligne	15	14	13	ACC	TON		
Accum	0	EN – Validation TT – Temporisation en	Fausse	0	0	0	0	Remise à zéro		
		cours DN – Fin	Vraie	1	1	0	augmente	Temporisation		
			Vraie	1	0	1	>= consigne	Fin		
		Temporisateur au déclenchement						:1 s'incrémente à intervalles umulée est supérieure ou		
TIMER OFF DE	LAY	TOF	égale à la va					arrête et met à zéro son bit e		
Timer	T4:1		fin. Condition	EN	TT	DN	Valeur	Etat		
Time Base	.01		de la ligne	15	14	13	ACC	TOF		
Preset	180		Vraie	4	0	1	0	Remise à zéro		
Accum	0	Bits d'état :	VI ale	1	"	<u>'</u>	U	Tiellise a zero		
		EN - Validation	Fausse	0	1	1	augmente	Temporisation		
		TT – Temporisation en cours DN – Fin	Fausse	0	0	0	>= consigne	Fin		

Jeu d'instructions

Jeu d'instructions

3-1

Instruction			Description							
RETENTIVE TIMEI Timer Time Base Preset Accum	T4:10 1.0 10 0	Temporisateur rémanent RTO Bits d'état : EN – Validation TT – Temporisation en cours DN – Fin	intervalles de temporisateu	1 secon r s'arrête ée est su	ide tant que. Si la ligr périeure d	ue la ligne ne redevie ou égale à	e reste vraie. Lorsqu ent vraie, le tempori	rr T4:10 s'incrémente à ue la ligne devient fausse, le sateur continue. Lorsque la ionnée (10), le temporisateur Etat RTO Remise à zéro Temporisation Désactivation		
T4:1)	Remise à zéro RES	Si les conditions d'entrée deviennent vraies, le temporisateur T4:1 est remis à zéro. Cette instruction remet à zéro les temporisateurs et les compteurs, ainsi que les blocs d contrôle. Elle est nécessaire pour remettre à zéro la valeur cumulée RTO.							

Instructions de compteur

nstruction			Description							
COUNT UP		Comptage progressif CTU Bits d'état :	Si les conditions d'entrée deviennent vraies, le compteur C5:1 commence à compter e s'incrémentant de 1 chaque fois que la ligne passe de faux à vrai. Lorsque la valeur cumulée est supérieure ou égale à la valeur présélectionnée (10), le compteur met à 1 son bit de fin.							
Counter	C5:1	CU- Comptage	Condition	CU	DN	ov	Valeur	Etat		
Preset	10	CD- Décomptage	de la ligne	15	13	12	ACC	СТИ		
Accum	0	DN- Fin de comptage OV- Dépassement supérieur	Fausse	0	0	0	0	Remise à zéro		
		UN- Dépassement inférieur	Passe à vraie	1	0	0	incr . de 1	Comptage		
		Illielleui	Vraie	1	1	0	>= consigne	Fin		
			Vraie	1	1	1	>32767	Dépassement supérieur		

Jeu d'instructions

struction			Description							
COUNT DOWN	C5:1	Comptage dégressif CTD Bits d'état :	Si les conditions d'entrée deviennent vraies, le compteur C5:1 commence à compter réduit sa valeur de 1 chaque fois que la ligne passe de faux à vrai. Lorsque la valeur cumulée est inférieure ou égale à la valeur de présélection (10), le compteur remet à zéro son bit de fin.							
Preset	10	CU- Comptage CD- Décomptage	Condition	CD	DN	UN	Valeur	Etat		
Accum	35	DN- Fin de comptage	de la ligne	14	13	11	ACC	CTD		
		OV- Dépassement supérieur	Fausse	0	0	0	0	Remise à zéro		
		UN- Dépassement inférieur	Fausse	0	1	0	>= consigne	Préchargement		
			Passe à vrai	1	1	0	réd. de 1	Comptage		
			Vraie	1	0	0	< consigne	Fin		
			Vraie	1	0	1	< -32768	Dépassement inf		
C5:1)	Remise à zéro RES					compteur C5:1 est s compteurs et les b	remis à zéro. Cette locs de contrôle.		

Instructions de comparaison

nstruction			Description								
CMP COMPARE Expression N7:5 = N7:10		Comparaison CMP	Si l'expression est vraie, cette instruction d'entrée est vraie. L'instruction CMP peut exécuter les opérations suivantes : égal à (=), inférieur à (<), inférieur ou égal à (<=), supérieur à (>), supérieur ou égal à (>=), différent de (<>). Les expressions complexes (jusqu'à 80 caractères) ne sont autorisées qu'avec les processeurs PLC-5 évolués et ControlNet.								
LIM LIMIT TEST (CIRC)		Test des limites LIM	Si la valeur Test (N7:15) est >= à Limite inférieure (N7:10) et <= à Limite supérieure (N7:20), cette instruction est vraie.								
Low limit	N7:10		Limite inf.	Test	Limite sup.	LIM					
LOW IIIIII	3		0	0	10	T					
Test	N7:15		-5	5	10	T					
	4		5	11	10	F					
High limit	N7:20		10	0	0	T					
J	22		10	5	-5	F					
			10	11	5	T					

Instructions de comparaison (suite).

struction			Description								
MEQ MASKED EQ	UAL	Egalité par comparaison masquée MEQ	Le processeur prend la valeur dans la Source (D9:5) et la passe à travers le Masqu (D9:6). Il compare ensuite le résultat avec la valeur de Comparaison (D9:10). Si la vide résultat est égale à la valeur de comparaison, l'instruction est vraie.								
Source	D9:5 000 0		Source	Masque	Comparaison	MEQ					
Mask	D9:6		0008	0008	0009	F	-				
	0000		0008	0001	0001	F	-				
Compare	D9:10		0087	000F	0007	T					
	0000		0087	00F0	0007	F	-				

nstruct	ions de	compara	ison	(suite	١.

struction			Description								
- xxx		S	ource A	Source B	EQU	GEQ	GRT	LEQ	LES	NEQ	
xxxxxxxxxxxxx		-	10	10	T	Т	F	Т	F	F	
		_	5	6	F	F	F	T	Т	T	
Source A	N7:5 3	-	21	20	F	T	Т	F	F	Т	
Source B	N7:10	=	-30	-31	F	Т	Т	F	F	T	
Cource B	1	_	-15	-14	F	F	F	Т	Т	Т	
		Egal à EQU Supérieur ou égal GEQ		Si la valeur dans Soi instruction est vraie. Si la valeur dans Soi instruction est vraie.							
		Supérieur Si la valeur dans Source A (N7:5)est > à la valeur dans Source B (N7:10), cette instruction est vraie.						е			
		Inférieur ou égal LEQ		Si la valeur dans Source A (N7:5) est < ou = à la valeur dans Source B (N7:10), cette instruction est vraie.							
		Inférieur LES	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Source B (B (N7:10), cette			
		Différent NEQ		Si la valeur dans Source A (N7:5) est différente de la valeur dans Source B (N7:10), cette instruction est vraie.							

Instructions de calcul

struction			Description	1			
COMPUTE Dest N7:3 3 Expression N7:4 - (N7:6 * N7:10) Cosinus d'arc		Si les conditions d'entrée deviennent vraies, calculez l'Expression N7:4 – (N7:6 * N7:10 et stockez le résultat dans la Destination (N7:3). L'instruction CPT peut effectuer les opérations suivantes : addition (+), soustraction (-), multiplication (*), division ([]), conversion depuis DCB (FRD), conversion en DCB (TOD), racine carrée (SQR), et logique (AND), ou logique (OR), non logique (NOT), ou exclusif (XOR), négation (-), effacement (0) et déplacement. En outre, les processeurs PLC-5 évolués peuvent calculer : X à la puissance Y (**), radians (RAD), degrés (DEG), logarithmes (LOG), logarithmes naturels (LN), sinus (SIN), cosinus (COS), tangente (TAN), arc sinus (ASN) arc cosinus (ACS), arc tangente (ATN). Les expressions complexes (jusqu'à 80 caractères) ne sont possibles qu'avec les processeurs PLC-5 évolués et ControlNet.					
ACS Cosinus d'arc ACS ARCCOSINE (Processeurs PLC-5		Source (F8:	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, prenez la valeur du cosinus d'arc de la Source (F8:19) et stockez le résultat dans la Destination (F8:20). La valeur de la Source doit être supérieure ou égale à -1 ou inférieure ou égale à 1.				
Source	F8:19 0.7853982	évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Bit d'état Description				
Destination	F8:20		С	toujours remis à zéro			
	0.6674572		V	activé (1) si dépassement sup. Sinon, remise à zéro			
			Z	activé si le résultat est zéro. Sinon, remise à zéro			
			S	toujours remis à zéro			

nstruction			Description					
ADD Addition ADD		Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, ajoutez la valeur de la Source A (N7:3) à la valeur de la Source B (N7:4) et stockez le résultat dans la Destination (N7:12).						
ADD								
Source A	N7:3		Bit d'état	Description				
0 D	3		С	activé (1) si porteuse générée, sinon remis à zéro				
Source B	N7:4 1		V	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro				
Dest	N7:12		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro				
	4		S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro				
ASN		Sinus d'arc		tions d'entrée sont vraies, prenez la valeur du sinus d'arc de la Source				
ARCSINE		ASN (Processeurs PLC-5		tockez le résultat dans la Destination (F8:18). La Source est interprétée el loit être supérieure ou égale à –1 et inférieure ou égale à 1.				
Source	F8:17	évolués, Ethernet et	Bit d'état	Description				
004.00	0.7853982	ControlNet uniquement)	С	toujours remis à zéro				
Destination	F8:18 0.9033391		٧	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro				
	3.330001		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro				
			S	toujours remis à zéro				

Instructions de calcul (suite)...

nstruction			Description		
ATN Tangente d'arc ATN ARCTANGENT (Processeurs PLC-5		Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, calculez l'arc tangente de la Source (F8:21) et stockez le résultat dans la Destination (F8:22). La Source est interprétée en radians.			
Source	F8:21	évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Bit d'état	Description	
Destination	0.7853982 F8:22	, ,	С	toujours remis à zéro	
	0.6657737		٧	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro	
			Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro	
			S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro	
AVE		Moyenne AVE		nditions d'entrée passent de faux à vrai, additionnez N7:1, N7:4. Divisez la somme par 4 et stockez le résultat dans N7:0.	
AVERAGE FILE	#N7:1	(Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et	Bit d'état	Description	
File Dest	#N7:1 N7:0	ControlNet uniquement)	С	toujours remis à zéro	
Control	R6:0	Bits d'état :	٧	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro	
Length	4	EN - Validation DN - Fin	Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro	
Position	0				

Instruction			Description Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, remet à zéro le fichier DCB 9, mot 34.				
CLR -		Effacement CLR					
CLR			Bit d'état	Description			
Dest	D9:34 0000		С	toujours remis à zéro			
	0000		V	toujours remis à zéro			
			Z	toujours activé (1)			
			S	toujours remis à zéro			
COSINE		Cosinus COS (Processeurs PLC-5		itions d'entrée sont vraies, calculez le cosinus de la Source (F8:13) et t dans la Destination (F8:14). La Source est interprétée en radians.			
Source	F8:13	évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Bits d'état	Description			
Destination	0.7853982 F8:14		С	toujours remis à zéro			
Destination	0.7071068		V	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro			

Z

s

Instructions de calcul (suite)...

activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro

activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro

struction		Description	Description				
DIV — Division DIV				Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, divisez la valeur de la Source A (N7:3) par la valeur de la Source B (N7:4) et stockez le résultat dans la Destination (N7:12).			
Source A	N7:3		Bits d'état	Description			
	3		C	toujours remis à zéro			
Source B	N7:4 1		V	activé (1) si division par zéro ou dépassement sup., sinon remis à zéro			
Dest N7	N7:12		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro			
	3		S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro			
LN NATURAL LOG	N7:0	Logarithme naturel LN (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et		conditions d'entrée sont vraies, caclulez le logarithme naturel de la Sourc ckez le résultat dans la Destination (F8:20). La Source doit être positive à 0). Description			
	5	ControlNet uniquement)	С	toujours remis à zéro			
Destination	F8:20 1.609438		V	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro			
			Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro			
			S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro			

Instruc	tions	de	cal	cul	(suit	e).
		_				÷

nstruction			Description				
LOG BASE 10	LOG			Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, calculez le logarithme base 10 de la Source (N7:2) et stockez le résultat dans la Destination (F8:3). La Source doit être positive (supérieure à 0).			
Source	N7:2	évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Bit d'état Description				
Destination	F8:3		С	toujours remis à zéro			
0.6989700			V	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro			
			Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro			
			S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro			
MUL		Multiplication MUL	Source A (N	conditions d'entrée sont vraies, multipliez la valeur de la 7:3) par la valeur de la Source B (N7:4) et stockez le			
MULTIPLY			résultat dans	s la Destination (N7:12).			
Source A	N7:3		Bit d'état	Description			
Source B	3 N7:4		С	toujours remis à zéro			
Ource D	1		٧	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro			
Dest	N7:12 3		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro			
			S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro			

Répertoire d'instructions

Instructions de caclul (suite)...

Instruction			Descript	on			
NEG NEGATE Source	N7:3 3	Négation NEG	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, prenez le signe opposé de la valeur de la Source (N7:3) et stockez le résultat dans la Destination (N7:12). Cette instruction transforme les valeurs positives en valeurs négatives et les valeurs négatives en valeurs positives. Bit d'état Description			ation	
Dest N7:12		С		activé (1) si l'opération génère une porteuse	; sinon remis à zéro		
	-3		V		activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro		
			Z		activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro		
			S		activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro		
- SIN		Sinus SIN			ns d'entrée sont vraies, calculez le sinus de la Sour à Destination (F8:12). La Source est interprétée en		
SINE	=	(Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et	Bit d'état	Des	cription		
Source	F8:11 0.7853982	ControlNet uniquement)	С	touj	ours remis à zéro		
Destination	F8:12 0.7071068		V	acti	vé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro		
	0.7071000		Z	acti	vé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro		
			S	activ	vé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro		

struction			Description					
SQR		Racine carrée SQR		Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, calculez la racine carrée de la Source (N7: et stockez le résultat dans la Destination (N7:12).				
SQUARE RO			Bit d'état	Description				
Source	N7:3 25		С	toujours remis à zéro				
Dest	N7:12 5		V	activé (1) si un dépassement sup. est généré pendant une conversion de virg. flot. en nbre entier, sinon remis à zéro				
			Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro				
			S	toujours remis à zéro				
SRT SORT	#N7:1	Tri de fichier SRT (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et		les conditions d'entrée passent de faux à vrai, les éléments de N7:1, N7:2, N7:3 ont triés en ordre croissant.				
Control	R6:0	ControlNet uniquement)						
Length Position	4 0	Bits d'état : EN – Validation DN – Fin ER – Erreur						

nstruction		Description					
STD Ecart type STD STANDARD DEVIATION (Processeurs PLC-5		Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, les éléments de N7:1, N7:2, N7:3 et N7:4 sont utilisés pour calculer l'écart type des valeurs. Stockez le résultat dans la Destination (N7:0).					
File	#N7:1	évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Bit d'état	Description			
Dest Control	N7:0 R6:0	Bits d'état :	С	toujours remis à zéro			
Length	4	EN - Validation	٧	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro			
Position 0	DN – Fin ER – Erreur	Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro				
			S	activé (1) si le résultat es négatif, sinon remis à zéro			
SUBTRACT		Soustraction SUB	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, soustrayez la valeur de la Source B (I de la valeur de la Source A (N7:3) et stockez le résultat dans la Destination (N7:1)				
Source A	N7:3		Bit d'état	Description			
	3		С	activé (1) si une retenue est générée, sinon remis à zéro			
Source B	N7:4		٧	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro			
Dest	N7:12		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro			
Desi	2		S	activé (1) si le résultat et négatif, sinon remis à zéro			

Inct	runtione	do calc	cul (suite)	

Instruction	truction			Description			
TAN TANGENT		Tangente TAN (Processeur PLC-5 évolué, Ethernet et ControlNet	Si les conditions d'entrée sont vraies, calculez la tangente de la Source (F8:15) et stockez le résultat dans la Destination (F8:16). La Source doit être supérieure ou égale à -102943,7 et inférieure ou égale à 102943,7. La Source est interprétée en radians.				
Source	F8:15 0.7853982	uniquement)	Bit d'état	Description			
Destination	F8:16 1.0000000		С	toujours remis à zéro			
			٧	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro			
			Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro			
			S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro			

Instructions logiques

Instruction			Description					
BITWISE AND Source A D9:3		ET	ET Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, le processeur é par bit) entre la Source A (D9:3) et la Source B (D9:4) et ste Destination (D9:5). La table de vérité d'une opération ET es					
Source B	3F37 D9:4 00FF D9:5		Source A 0 1 0	Source B 0 0 1	Résultat 0 0 0			
NOT -	0037 NON			Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, le processeur effectue une opération NON (prend l'opposé de) (bit par bit) de la Source (D9:3) et stocke le résultat dans la				
NOT Source A	D9:3 00FF				érité d'une opération l			
Dest	D9:5 FF00		0	1 0				
Bit d'état	Description							
C	toujours remis à zéro							
V 	toujours remis à zéro activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro							
S	activé (1) si le bit de poids fort (bit 15 en décimal ou bit 17 en octal) est activé (1), sinon remis à zéro							

Instructions	logiques	(suite)

Inst	ruction			Description			
BI	OR TWISE INCLUS	OR D9:3 3F37	OU	OU (bit par bit	i) entre la Source A	sont vraies, le processo (D9:3) et la Source B ble de vérité d'une opé Résultat	(D9:4) et stocke le
So	urce B	D9:4 00FF		0	0	0	
De	est	D9:5 3FFF		0 1	1 1	1	
BIT	XOR BITWISE EXCLUS OR Source A D9:3 3F37		OU Exclusif XOR	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, le processeur effectue un OU exclusif (bit par bit) entre la Source A (D9:3) et la Source B (D9:4 le résultat dans la Destination (D9:5). La table de vérité d'une opérat la suivante :			
Sou	urce B	D9:4 3F37		Source A 0	Source B 0	Résultat 0	
Des	st	D9:5 0000		1 0 1	0 1 1	1 1 0	
Bit d'état C	Description toujours ren						
V Z	toujours ren activé (1) si		est zéro, sinon remis à zéro				
S	activé (1) si	le bit de po	ids fort (bit 15 en décimal o	u bit 17 en octal) es	t activé (1), sinon	remis à zéro	

Instructions de conversion

Instruction			Descriptio	Description			
FRD Conversion de DCB FRD FROM BCD			en une vale	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, convertissez la valeur de la Source (D9:3) en une valeur de nombre entier et stockez le résultat dans la Destination (N7:12). La source doit être comprise dans une plage de 0 à 9999 (DCB).			
Source D9:3			Bit d'état	Description			
	0037		С	toujours remis à zéro			
Dest N7	N7:12 37		V	toujours remis à zéro			
			Z	activé (1) si la valeur de destination est zéro, sinon remis à zéro			
			S	toujours remis à zéro			
TOD Conversion en DCB		Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, convertissez la valeur de la Source (N7:3) en format DCB et stockez le résultat dans la Destination (D9:5).					
TO BCD			Bit d'état	Description			
Source	N7:3		С	toujours remis à zéro			
	D9:5 0044		V	activé (1) si la valeur est négative ou supérieure à 9999 (c-à-d., hors de la plage de 9999)			
			Z	activé (1) si la valeur de destination est zéro, sinon remis à zéro			
			S	toujours remis à zéro			

Instructions	de	comversion	(suite	١
Instructions	ue	Conversion	Suite)

nstruction			Description	
DEG —		Degrés DEG		radians (la valeur dans la Source A) en degrés et stocke ans la Destination (Source multipliée par $180/\pi$).
RADIANS	TO DEGREE	(Draggeroure DI C 5	Bit d'état	Description
Source	F8:7	(Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et	С	toujours remis à zéro
Deet	0.7853982 F8:8	ControlNet uniquement)	V	activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro
Dest	45		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro
	_	S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro	
- RAD -		Radians RAD		dégrés (valeur dans la Source A) en radians et stocke le s la Destination (Source multipliée par $\pi/180$).
DEGREES	S TO RADIAN	(D	Bit d'état	Description
Source	N7:9	(Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et	C	toujours remis à zéro
Dest	45 F8:10	ControlNet uniquement)		activé (1) si dépassement sup., sinon remis à zéro
Desi	0.7853982		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro
		ا	S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro

Instructions de déplacement et de modification de bit

### Distributeur de bits BTD ### BIT FIELD DISTRIB Source N7:3 0 Source bit 3 Dest N7:4 0 Dest bit 10 Length 6		Description		
		Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, le processeur copie le nombre spécifié da le champ Length, en commençant par le bit Source (3) de la Source (N7:3) et en plaça les valeurs dans la Destination (N7:4), en commençant par le bit Destination (10).		
MOVE		Transfert MOV	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, transférez une copie de la valeur de la Source (N7:3) dans la Destination (N7:12). Cette opération a pour effet d'écraser la valeur d'origine de la Destination.	
Source	N7:3		Bit d'état	Description
	0		С	toujours remis à zéro
Dest N7:12 0			V	activé (1) si un dépassement supérieur est généré pendant la conversion de virg. flott. en nbre entier, sinon remis à zéro
			Z	activé (1) si la valeur de destination est zéro, sinon remis à zéro
			S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro

Instructions de	e déplacemer	nt et de modificat	ion de bit	(suite).
-----------------	--------------	--------------------	------------	----------

struction			Description	n	
MVM Transfert avec masque MVM MASKED MOVE		Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, le processeur fait passer la valeur de la Source (D9:3) à travers le masque (D9:5) et stocke le résultat dans la Destination (D9:12). Cette opération a pour effet			
Source	D9:3		d'écraser la	d'écraser la valeur d'origine de la Destination.	
	478F		Bit d'état	Description	
Mask	D9:5 00FF		С	toujours remis à zéro	
Dest D9:12 008F		V	toujours remis à zéro		
		Z	activé (1) si le résultat est zéro, sinon remis à zéro		
			S	activé (1) si le résultat est négatif, sinon remis à zéro	

Instructions sur fichier

struction		Description
FAL FILE ARITH/LOGICAL Control Length Position Mode Dest #N' Expression #N14:0	Arithmétique et logique des fichiers FAL R6:1 Bits d'état : EN - Validation DN - Fin ER - Erreur 15:10 - 256	Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur lit 8 éléments de N14:0 et soustrait 256 (une constante) à chaque élément. Cet exemple montre le résultat stocké dans les huits éléments en commençant par N15:10. L'élément de contrôle R6:1 contrôle le fonctionnement. Le Mode détermine si le processeur peut appliquer cette expression sur tous les éléments dans les fichiers (ALL) par scrutation de programme, sur un élément dans les fichiers (INC) par scrutation, ou sur un nombre donné d'éléments (NUM) par scrutation. L'instruction FAL peut effectuer les opérations suivantes : addition (+), soustraction (-), multiplication (*), division (), conversion de DCB (FRD), conversion en DCB (TOD), racine carrée (SQR), et logique (AND), ou logique (OR), non logique (NOT), ou exclusif (XOR), négation (-), effacement (0), transfert, ainsi que les nouvelles instructions mathématiques (voir la liste CPT).
	Remplissage de fichier FLL V10:6 V12:0 5	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, le processeur copie la valeur de la Sourc (N10:6) dans les éléments du fichier Destination (#N12:0). L'instruction FLL ne rempli que le nombre d'éléments de la destination spécifié dans le champ Length.

Instructions	sur tichier	(suite)

Instruction		Description
FSC FILE SEARCH/COMPARE Control R9:0 Length 90 Position 0 Mode 10 Expression #B4:0 <> #B5:0	Bits d'état : EN – Validation DN – Fin ER – Erreur	Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur effectue la comparaison "différent de" sur dix éléments par scrutation pendant 9 scrutations (mode numérique) entre les fichiers B4:0 et B5:0. Le Mode détermine si le processeur applique l'expression sur tous les éléments dans les fichiers (ALL) par scrutation de programme, sur un élément dans les fichiers (INC) par scrutation, ou sur un nombre spécifique d'éléments (NUM) par scrutation. L'élément de contrôle R9:0 contrôle l'opération. Lorsque les éléments correspondants de la source sont différents, (élément B4:4 et B5:4 dans cet exemple), le processeur arrête la recherche et active (1) les bits trouvé .FD et inhibition .IN afin que votre logique à relais puisse agir de façon appropriée. Pour poursuivre la recherche de comparaison, vous devez remettre à zéro le bit .IN.
		Pour voir la liste des comparaisons disponibles, reportez-vous aux comparaisons indiquées dans l'instruction CMP.
COPY FILE Source #N7:0 Dest #N12:0 Length		Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, le processeur copie les éléments du fichier Source (#N7:0) dans le fichier Destination (#N12:0). La source reste inchangée. L'instruction COP copie le nombre d'éléments de la source en fonction de la longueur (Length) spécifiée.

Instructions de diagnostics

nstruction			Description
FBC FILE BIT COMP Source Reference Result Cmp Control Length Position Result Control Length Position	#I:031 #B3:1 #N7:0 R6:4 48 0 R6:5 10	Comparaison des bits des fichiers FBC Bits d'état : EN – Validation DN – Fin ER – Erreur IN – Inhibition FD – Trouvé	Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur compare le nombre de bits spécifié dans le champ "Cmp Control Length" (48) du fichier Source (#I:031) avec le nombre de bits du fichier Reference (#B3:1). Le processeur stocke le résultat (différence de nombre de bits) dans le fichier Result (#N7:0). Le fichier R6:4 contrôle la comparaison et le fichier R6:5 contrôle le fichier contenant les résultats. Ce dernier peut contenir jusqu'à 10 (nombre spécifié dans le champ Length) différences entre les fichiers comparés.

Instructions	de diagnostics	(suite)

Instruction			Description
DDT DIAGNOSTIC DE Source Reference Result Cmp Control Length Position Result Control	#I:030 #B3:1 #N10:0 R6:0 20 0 R6:1	Détection par diagnostic DDT Bits d'état : EN – Validation DN – Fin ER – Erreur IN – Inhibition FD – Trouvé	Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur compare le nombre de bits spécifié dans le champ "Cmp Control Length" (20) du fichier Source (#I:031) avec le nombre de bits du fichier Reference (#B3:1). Le processeur stocke les résultats (différence de nombre) dans le fichier Result (#N10:0). Le fichier R6:0 contrôle la comparaison et le fichier R6:1 contrôle le fichier contenant les résultats (#N10:0). Ce dernier peut contenir jusqu'à 5 (nombre spécifié dans le champ Length) différences entre les fichiers comparés. Le processeur copie les bits source dans le fichier de référence pour la comparaison suivante. La différence entre les instructions DDT et FBC est que chaque fois que l'instruction DDT
Length Position	5 0		trouve une différence, le processeur change le bit de référence pour qu'il corresponde au bit source. Vous pouvez utiliser l'instruction DDT pour mettre à jour le fichier de référence pour qu'il corresponde aux changements de conditions machine ou procédé.
DATA TRANSI	TION	Transition de données DTR	L'instruction DTR compare les bits de la Source (I:002) à travers un Masque (0FFF) avec les bits de Reference (N63:11). Lorsque la source masquée est différente de la référence, l'instruction est vraie pendant une seule scrutation. Les bits source sont écrits
Source Mask Reference	1:002 0FFF N63:11		dans l'adresse de référence pour la comparaison suivante. Lorsque la source masquée est identique à la référence, l'instruction reste fausse.

Instructions de registre à décalage

Instruction			Description
BSL BIT SHIFT LEFT File Control Bit Address Length	#B3:1 R6:53 I:022/12 5	Décalage binaire à gauche BSL Bits d'état : EN – Validation DN – Fin ER – Erreur UL – Déchargement	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, l'instruction BSL décale d'une position de 1 bit vers la gauche le nombre de bits spécifié par Length (5) dans le fichier (File) (B3), en commençant au bit 16 (B3:1/0 = B3/16). Le bit source (I:022/12) passe en première position, B3:1/0 (B3/16). Le cinquième bit, B3:1/4 (B3/20), est déplacé dans le bit UL de la structure de contrôle (R6:53).
BSR BIT SHIFT RIGHT File Control Bit Address Length	#B3:2 R6:54 I:023/06 3	Décalage binaire à droite BSR Bits d'état : EN – Validation DN – Fin ER – Erreur UL – Déchargement	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, l'instruction BSR décale d'une positior de 1 bit vers la droite le nombre de bits spécifiés par Length (3) dans le fichier (File) (B3 en commençant par B3:2/0 (=B3/32). Le bit source (I:023/06) passe en troisième positio B3/34. Le premier bit (B3/32) est déplacé dans le bit UL de l'élément de contrôle (R6:54

Instruction			Description
FFL FIFO LOAD Source FIFO Control Length	N60:1 #N60:3 R6:51	Chargement FIFO FFL Bits d'état : EN – Validation charge. DN – Fin EM – Vide	Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur charge N60:1 dans l'élément suivant disponible dans le fichier FIFO, #N60:3, indiqué par R6:51. Chaque fois que la ligne passe de faux à vrai, le processeur charge un autre élément. Lorsque le fichier FIFO (pile) est plein, (64 mots chargés), le bit DN est mis à un.
Position	0]	

FFU		Déchargement FIFO FFU
FIFO UNLOAD		
FIFO	#N60:3	Bits d'état : EU – Validation décha
Dest	N60:2	DN - Fin
Control	R6:51	EM – Vide
Length	64	
Position	0	

Instructions de registre à décalage (suite)...

Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur décharge un élément de N60:3 dans N60:2. Chaque fois que la ligne passe de faux à vrai, le processeur décharge un autre élément. Toutes les données du fichier #N60:3 sont décalées d'une position en direction de N60:3. Lorsque le fichier est vide, le bit EM est charge.

Instructions de	registre à décalage	(suite)

Instruction			Description
LFL LIFO LOAD Source LIFO Control Length Position	N70:1 #N70:3 R6:61 64 0	Chargement LIFO LFL (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement) Bits d'état : EN – Validation charge. DN – Fin EM – Vide	Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur charge N70:1 dan l'élément disponible suivant du fichier LIFO #N70:3, indiqué par R6:61. Chaque fois que la ligne passe de faux à vrai, le processeur charge un autre élément. Lorsque le fichier LIFO (pile) est plein (64 mots ont été chargés), le bit DN est mis à 1.
LFU — LIFO UNLOAD LIFO Dest Control Length Position	#N70:3 N70:2 R6:61 64 0	Déchargement LIFO LFU (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement) Bits d'état: EN – Validation charge. EU – Validation décharge. DN – Fin EM – Vide	Lorsque les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur décharge le dernie élément de #N70:3 et le met dans N70:2. Chaque fois que la ligne passe de faux à vrai le processeur décharge un autre élément. Lorsque le fichier LIFO est vide, le bit EM est mis à un.

Instructions séquenceur

Instruction		Description
	équenceur d'entrée QI	L'instruction SQI compare les données-image des entrées source (#I:031) à travers un masque (FFF0) aux données de référence (#N7:11) afin de s'assurer que les deux fichiers sont identiques. L'opération est contrôlée par les informations du fichier de contrôle R6:21. Lorsque l'état de tous les bits sans masque du mot signalé par l'élément de contrôle R6:21 correspond aux bits de référence, la ligne devient vraie.
SQL	équenceur de hargement QL its d'état : N – Validation N – Fin R – Erreur	L'instruction SQL charge des données dans le fichier séquenceur (#N7:20) depuis le mot source (l:002) en passant pas à pas à travers le nombre d'éléments spécifiés par Length (5) du fichier source (l:002), en commençant à la position (0). L'opération est contrôlée par les informations du fichier de contrôle R6:22. Lorsque la ligne passe de faux à vrai, l'instruction SQL incrémente l'étape suivante dans le fichier séquenceur et y charge les données source pour chaque scrutation pendant laquelle la ligne reste vraie.
SEQUENCER OUTPUT File #N7:1 Mask 0F0F Dest 0:014 Control R6:20 Signature Si	équenceur de sortie QO iits d'état : IN – Validation IN – Fin IR – Erreur	Lorsque la ligne passe de faux à vrai, l'instruction SQO incrémente l'étape suivante dans le fichier séquenceur (#N7:1). Les données du fichier séquenceur sont transférées à travers un masque (0F0F) à la destination (0:014) pour chaque scrutation pendant laquelle la ligne reste vraie. l'instructions

Instructions de contrôle du programme

nstruction			Description
(MCR)		Relais de contrôle maître MCR	Si les conditions d'entrée sont vraies, le programme scrute les lignes entre les lignes d'instruction MCR et traite les sorties normalement. Si les conditions d'entrée sont fausses, toutes les sorties non rémanentes entre les lignes d'instruction MCR sont remises à zéro.
10 (JMP)		Saut à l'étiquette JMP	Si les conditions d'entrée sont vraies, le processeur saute des lignes en passant à la ligne identifiée par le l'étiquette (10).
10 ——[LBL]——		Etiquette LBL	Lorsque le processeur lit une instruction JMP qui correspond à l'étiquette 10, il saute à la ligne contenant l'étiquette et commence l'opération. (Doit être la première instruction d'une ligne).
FOR Label Number Index Initial Value Terminal Value Step Size	0 N7:0 0 10	Pour la bouble suivante FOR	Le processeur exécute les lignes entre les instructions FOR et NXT de manière répétée au cours d'une scrutation du programme, jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur finale (10) ou jusqu'à ce qu'une instruction BRK arrête l'opération. La taille de l'étape dépend de la façon dont la boucle est incrémentée.

		Instructions	de	contrô	ile du	pro	gramme	(suite)	١.
--	--	--------------	----	--------	--------	-----	--------	---------	----

nstruction			Description
NEXT	0	Pour la boucle suivante NXT	L'instruction NXT renvoit le processeur à l'instruction correspondante FOR, identifiée par le numéro d'étiquette spécifié dans l'instruction FOR. NXT doit être programmée sur une ligne inconditionnelle qui est la dernière à être répétée dans une boucle For-Next.
Label Number	0		
[BRK]		Arrêt BRK	Lorsque les conditions d'entrée sont vraies, l'instruction BRK interrompt la boucle For-Next.
JUMP TO SUBR	OUTINE	Saut vers sous-programme JSR	Si les conditions d'entrée sont vraies, le processeur commence à exécuter un fichier de sous-programme (90). Il utilise les paramètres d'entrée (N16:23, N16:24, 231) dans le sous-programme et retransmet les paramètres de retour (N19:11, N19:12) au programme
Program File	90		principal dans lequel le processeur a rencontré l'instruction JSR.
Input par	N16:23		
Input par	N16:24		
Input par Input par	N16:24 231		
• •			

Instructions	de cont	rôle du pro	ogramme	(suite)	ŀ
--------------	---------	-------------	---------	---------	---

Instruction			Description
SBR SUBROUTINE Input par Input par Input par	N43:0 N43:1 N43:2	Sous-programme SBR	L'instruction SBR est la première d'un fichier de sous-programme. Elle identifie les paramètres d'entrée (N43:0, N43:1, N43:2) que le processeur reçoit de l'instruction JSR correspondante. Vous n'avez pas besoin de l'instruction SBR si vous ne transmettez pas les paramètres d'entrée au sous-programme.
RETURN () Return par Return par	N43:3 N43:4	Retour de sous-programme RET	L'instruction RET termine le sous-programme et stocke les paramètres de retour (N43:3 N43:4) qui doivent retourner à l'instruction JSR du programme principal.
(TND)		Fin temporaire TND	L'instruction TND arrête la scrutation par le processeur du reste du programme (cette instruction arrête provisoirement le programme).
[AFI]	_	Toujours faux AFI	L'instruction AFI désactive la ligne (la ligne est toujours fausse).
B3 [ONS] 110		Front sur ligne ONS	Si les conditions d'entrée précédant les instructions ONS sur la même ligne passent de faux à vrai, ONS conditionne la ligne afin que la sortie soit vraie pendant une scrutation. La ligne est fausse pour les scrutations suivantes.

Instructions	de contrôle	du programme	(suite)

Instruction			Description
Output Bit	B3/0 15 N7:0	Impulsion front descendant OSF (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement) Bits d'état: OB – Sortie ¹ SB – Stockage ¹	L'instruction OSF déclenche un événement qui doit se produire une fois. Utilisez cette instruction chaque fois qu'un événement doit commencer, sur la base du changement d'état d'une ligne de vrai à faux et non sur l'état de la ligne qui en résulte. Le bit de sorti (N7:0/15) est activé (1) pendant une scrutation du programme lorsque la ligne passe de vrai à faux.
Output Bit	B3/0 15 N7:0	Impulsion front montant OSR (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement) Bits d'état: OB – Sortie ¹ SB – Stockage ¹	L'instruction OSR déclenche un événement qui doit se produire une fois. Utilisez OSR chaque fois qu'un événement doit commencer, sur la base du changement d'état d'une ligne de faux à vrai et non sur l'état de la ligne qui en résulte. Le bit de sortie (N7:0/15) est activé (1) pendant une scrutation de programme lorsque la ligne passe de faux à vra

Instruction de contrôle du programme (suite)...

3.50

Instruction		Description
SFR SFC Reset Prog File Number 3	RAZ du graphe de fonctionnement séquentiel SFR (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	L'instruction SFR remet la logique à zéro dans un SFC. Lorsque l'instruction SFR devient vraie, le processeur effectue une dernière scrutation/post-scrutation sur toutes les étapes actives et actions du fichier sélectionné, puis remet à zéro la logique du SFC à la scrutation suivante du programme. Le SFC demeure dans cet état jusqu'à ce que l'instruction SFR devienne fausse.
(EOT)	Fin de transition EOT	EOT doit être la dernière instruction d'un fichier de transition. Si vous n'utilisez pas cette instruction, le processeur évalue toujours la transition comme vraie.
(UID)	Désactivation interruption utilisateur UID (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	L'instruction UID désactive temporairement un programme à relais commandé par interruption (tel qu'un STI ou un PII) afin qu'il n'interrompe pas le programme en cours d'exécution.
(UIE)	Activation interruption utilisateur UIE (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	L'instruction UIE ré-active le programme à relais commandé par interruption afin qu'il interrompe le programme à relais en cours d'exécution.

Contrôle du processeur et instructions de message

Instruction				Description		
PID		PID PID	And a series of the series of	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur exécute des calculs PID et calcule une nouvelle sortie de contrôle (processeurs PLC-5 classiques). Le bloc de		
PID				contrôle (N10:0) contient les informations des instructions pour le PID. Le PID obtient la		
	NAOO	Bits d	'état :	variable du processus de N15:13 et envoie la sortie de PID à N20:21. L'élément		
Control Block	N10:0	EN -	Validation	"Tieback" stocké dans N15:14 se charge du poste de contrôle manuel.		
Proc Variable Tieback	N15:13 N15:14	DN -	Fin	Pour les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet, vous pouvez utiliser le bloc		
Control Output	N20:21			de contrôle PD. (Dans ce cas, il n'y a pas de bit de fin.). En outre les conditions d'entrée		
	1120.21			de la ligne doivent être vraies uniquement pour ces processeurs.		
- MSG		Message MSG		Si les conditions d'entrée sont vraies, les données sont transférées selon les paramètre		
				d'instruction définis lors de l'entrée de l'instruction de message. Le bloc de contrôle		
SEND/RECEIVE M	15G	Bit # Bits d'état	Dite d'état	(N7:10) contient les paramètres d'état et d'instruction.		
Control Block	N7:10		EN - Validation	Avec les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet, vous pouvez utiliser le bloc		
		14	ST - Lancement	de contrôle MG.		
		13	DN – Fin			
		12	ER - Erreur			
		11	CO – Continu			
		10	EW – Validé et en			
			attente			
		9	NR – Non réponse			
		8	TO – Dépassement de			
			l temps			

Jeu d'instructions

Instruction		Description
MSG SEND/RECEIVE MESSAGE Control block MG10:10	Message MSG	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, les données sont transférées selon les paramètres d'instruction définis lors de l'entrée du message d'instruction. Le bloc de contrôle (MG10:10) contient les paramètres d'état et d'instruction.
GOILLOS BIOGRA	Bits d'état	Vous ne pouvez pas utiliser des blocs de contrôle N (nombre entier) sur le réseau ControlNet.
	TO – Dépassement de temps EW – Validé et en attente CO – Continu ER – Erreur DN – Fin ST – Lancement EN – Validation	Pour les MSG continus, conditionnez la ligne pour qu'elle soit vraie pendant une seule scrutation.

Instructions de blocs-transferts et de transferts ControlNet

	Bloc de contrôle de nombres entiers (N)					Bloc de contrôle de bloc-transfert (BT) Mnémonique des									
		Décalag mot		Description	n			Mne	moniqu mots	ie aes	Desc	ription			
		0		bit d'état	.EN	hru .R\	N	bits	bits d'état						
		1		nombre de mots demandés				.RLE	:N		longueur demandée				
		2		nombre de mots transmis			.DLE	.DLEN		long	longueur de mot transmise/code erre				
		3		numéro de fichier			.FILE	=		num	éro de	fichier			
	4 numéro d'élément			.ELEM		numéro d'élément									
						ı	Not 0	.RG	S		rack	groupe	e/emplac	ement	
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
EN	ST	DN	ER	CO	EW	NR	TO	RW	**	rack	**	**	groupe	**	empl.

3-43

Jeu d'instructions Bioc-transfert

7

Instructions de blocs-transferts (suite)...

Process PLC-5/25, -5/30, -5/40, - -5/60L, -5/60C, -5/80, -5	-5/40L, -5/40C, -5/60,	PLC-5/40	Processeurs , -5/40C, 5/60, -5/60L, 0, -5/40E, -5/80E, -5/80C	Processeurs PLC-5/60, -5/60C, -5/80, -5/80E, -5/80C		
S:7 n. bit	File d'attente BT pleine pour rack	S:32 n. bit	File d'attente BT pleine pour rack	S:34 n. bit	File d'attente BT pleine pour rack	
081	0	08	10	08	20	
09 ¹	1	09	11	09	21	
10 ¹	2	10	12	10	22	
11 ¹	3	11	13	11	23	
12	4	12	14	12	24	
13	5	13	15	13	25	
14	6	14	16	14	26	
15	7	15	17	15	27	

¹ Egalement processeurs PLC-5/10, -5/11 -5/12, -5/15, -5/20, -5/20E, -5/20C

The state of the state		1.1		1
Instructions	ae	DIOCS-	transtens	(Suite).

Instruction		Description
BTR BLOCK TRNSFR READ Rack 1 Group 0 Module 0 Control Block N10:100 Data File N10:110 Length 40 Continuous Y	Bloc-transfert lecture BTR	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, un bloc-transfert lecture est initié pour le module d'E/S situé dans le rack 1, groupe 0, module 0. Le bloc de contrôle (N10:100 – fichier de 5 mots) contient l'état du transfert. Le fichier de données (N10:110) contient les données lues par le module. La longueur du BT (40) identifie le nombre de mots du transfert. Un bloc-transfert non-continu est mis en attente et exécuté une seule fois sur une transition de ligne de faux à vrai ; un bloc-transfert continu est replacé en permanence dans la file d'attente. Avec les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet, vous pouvez utiliser le bloc de contrôle de BT.
BTW BLOCK TRNSFR WRITE Rack 1 Group 0 Module 0 Control Block N10:10 Data File N10:10 Length 40 Continuous Y	Bloc-transfert écriture BTW	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le bloc-transfert écriture est initié pour le module d'E/S situé dans le rack 1, groupe 0, module 0. Le bloc de contrôle (N10:0 – fichier de 5 mots) contient l'état du transfert. Le fichier de données contient les données à écrire au module (N10:10). La longueur du BT (40) identifie le nombre de mots dans le transfert. Un bloc-transfert non continu est mis en attente et exécuté une seule fois sur une transition de ligne de faux à vrai ; un bloc-de contrôle continu est replacé en permanence dans la file d'attente. Avec les processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet vous pouvez utiliser le bloc de contrôle de BT.

Bloc-transfert

3-46

Instruction			Description
CNET I/O TRANSFE	ER CT21:50	Transfert d'E/S ControlNet CT	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, les données sont transférées selon les paramètres d'instruction que vous avez définis lors de l'entrée de l'instruction de transfer d'E/S ControlNet. Le bloc de contrôle (CT21:50) contient les paramètres d'état et d'instruction.
			Vous ne pouvez pas utiliser de blocs de contrôle N (nombre entier) sur le réseau ControlNet.
		Bits d'état TO – Dépassement de temp EW – Validé et en attente CO – Continu ER – Erreur	Pour des CIO continus, conditionnez la ligne pour qu'elle soit vraie pendant une scrutation seulement.
		DN - Fin ST - Lancement EN - Validation	

Instructions ASCII

Bits d'état :

EN - Validation EM - Vide
DN - Fin EU - File d'attente
ER - Erreur FD - Trouvé

Instruction		Description		
ABL ASCII TEST FOR LINE Channel 0 Control R6:32 Characters	Test buffer de ligne ASCII ABL (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur compte le nombre de caractères dans le buffer, jusqu'aux caractères de fin de ligne inclus, et place cette valeur dans le mot de position de la structure de contrôle (R6:32.POS). Le processeur affiche également cette valeur dans le champ de caractères de l'affichage.		
ACB ASCII CHARS IN BUFFER Channel 0 Control R6:32 Characters	Nbre de caractères ASCII dans le buffer ACB (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur compte le nombre total de caractères dans le buffer et place cette valeur dans le mot de position (.POS) de la structure de contrôle. Le processeur affiche également cette valeur dans le champ des caractères de l'affichage.		
ACI	Conversion de chaîne ASCII en nombre entier	Si les conditions d'entrées sont vraies, le processeur convertit la chaîne de ST38:90 nombre entier et stocke le résultat dans N7:123.		
ASCII STRING TO INT Source ST38:90	ACI	Bit d'état	Description	
Dest N7:123	(Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et	С	activé (1) si la source est négative, sinon remis à zéro	
75	ControlNet uniquement)	V	activé (1) si la source >= 32 768 ou <= -32 768, sinon remis à zéro	
	,	Z	activé (1) si la source est zéro, sinon remis à zéro	
		S	activé (1) si la destination est négative, sinon remis à zéro	

Jeu d'instructions

Instructions ASCII (suite)...

Instruction			Description
ACN STRING CON Source A Source B Dest	CATENATE ST38:90 ST37:91 ST52:76	Concaténation de chaînes ASCII ACN (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrée sont vraies, le processeur concatène la chaîne en ST38:90 avec celle en ST37:91 et stocke le résultat dans ST52:76.
AEX STRING EXTRACT Source ST38:40 Index 42 Number 10 Dest ST52:75		Extraction d'une chaîne ASCII AEX (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrées sont vraies, le processeur extrait 10 caractères en commençant au 42ème de ST38:40 et stocke le résultat dans ST52:75.
AIC INTEGER TO Source Dest	O STRING 876 ST38:42	Conversion d'un nombre entier en chaîne ASCII AIC (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrée sont vraies, le processeur convertit la valeur 876 en une chaîne et stocke le résultat dans ST38:42.

Instructions	VCCII	(aita)

Instruction		Description
AHL ASCII HANDSHAKE LINE Channel 0 AND Mask 0001 OR Mask 0003 Control R6:23 Channel Status	Etablissement ou RAZ de lignes d'échange ASCII AHL (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, le processeur utilise les masques AND et OR pour déterminer s'il doit mettre à un ou remettre à zéro les lignes DTR (bit 0) et RTS (bit 1), ou ne doit pas les changer. Les bits 0 et 1 du masque AND font que la (les) ligne(s) se remet(tent) à zéro avec le bit 1, et reste(nt) sans changement avec le bit 0. Les bits 0 et 1 du masque OR font que la (les) ligne(s) se met(tent) à un avec le bit 1, et reste(nt) sans changement avec le bit 0.
ARD ASCII READ Channel 0 Dest ST52:76 Control R6:32 String Length 50 Characters Read	Lecture de caractères ASCII ARD (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement) Bits d'état EN - Validation DN - Fin ER - Erreur UL - Déchargement EM - Vide EU - File d'attente	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, lisez 50 caractères dans le buffer et placez-les en ST52:76. Le nombre de caractères lus est stocké dans R6:32.POS et affiché dans le champ de lecture des caractères de l'affichage des instructions.

nstruction			Description						
ARL ASCII READ LINE Channel Dest Control String Length Characters Read	ST50:72 R6:30 18	Lecture des lignes de caractères ASCII ARL (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement) Bits d'état EN - Validation DN - Fin ER - Erreur UL - Déchargement EM - Vide EU - File d'attente	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, lisez 18 caractères (ou jusqu'à la fin de la ligne) dans le buffer et placez-les dans ST50:72. Le nombre de caractères lus est stocké dans R6:30.POS et affiché dans le champ de caractères lus de l'affichage des instructions						
ASC STRING SEARCH Source Index Search Result	ST38:40 35 ST52:80 42	Recherche de chaînes ASCII ASC (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrée sont vraies, recherchez dans ST52:80 en commençant au 35ème caractère, la chaîne localisée dans ST38:40. Dans cet exemple, la chaîne a été localisée à l'index 42. Si la chaîne n'est pas localisée, le bit de défaut mineur S:17/8 de instructions ASCII est mis à un et le résultat est zéro.						


Instructions	ASCII	(suite)

Instruction			Description
ASR ASCII STRING CO Source A Source B	MPARE ST37:42 ST38:90	Comparaison de chaînes ASCII ASR (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si la chaîne de ST37:42 est identique à celle de ST38:90, l'instruction est vraie. Notez qu'il s'agit d'une instruction d'entrée. Une longueur de chaîne incorrecte provoque la mise à un du bit S:17/8 de défaut mineur d'erreur des instructions ASCII et l'instruction est fausse.
AWA ASCII WRITE API Channel Source	PEND 0 ST52:76	Ecriture avec ajout ASCII AWA (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement)	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, lisez 50 caractères dans ST52:76 et écrivez-les à la voie 0, et ajoutez la configuration à deux caractères dans la configuration de la voie (par défaut CR/LF). Le nombre de caractères envoyés est stocké dans R6:32.POS et affiché dans le champ des caractères envoyés de l'affichage des instructions.
Control String Length Characters Sent	R6:32 50	Bits d'état EN – Validation DN – Fin ER – Erreur UL – Déchargement EM – Vide EU – File d'attente	

Instructions ASCII (suite)

Instruction			Description
ASCII WRITE Channel Source Control String Length Characters Sent	0 ST37:40 R6:23 40	Ecriture ASCII AWT (Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement) Bits d'état EN - Validation DN - Fin ER - Erreur UL - Déchargement EM - Vide EU - File d'attente	Si les conditions d'entrée passent de faux à vrai, écrivez 40 caractères de ST37:40 à la voie 0. Le nombre de caractères envoyés est stocké dans R6:23.POS et affiché dans le champ des caractères envoyés de l'affichage des instructions.

Réglage des commutateurs du fond de panier du châssis d'E/S – Processeur PLC-5 dans le châssis d'E/S




¹ Quel que soit le positionnement de ce commutateur, les sorties sont remises à zéro lorsque l'un des événements suivants se produit :

- le processeur détecte une erreur pendant l'exécution
- un défaut du fond de panier du châssis
- vous sélectionnez le mode Program ou Test
- vous activez (1) un bit de fichier d'état pour remettre à zéro un rack local
- ² Si aucun module EEPROM n'est installé, le voyant PROC clignote et le processeur met à un S:11/9 dans le mot d'état de défaut majeur.
- ³ Un défaut du processeur se produit si la mémoire processeur n'est pas valide.
- ⁴ Vous ne pouvez pas effacer la mémoire processeur quand le commutateur est sur ON.

Réglage des commutateurs
Fond de panier du châssis 4-1

Réglage des commutateurs
Fond de panier du châssis 4-2

Réglage des commutateurs du fond de panier du châssis d'E/S – Module adaptateur RIO 1771-ASB ou module adaptateur d'E/S locales étendues 1771-ALX dans le châssis d'E/S



1/2 empl. 1,2

Non autorisé

ON


OFF

ON

Enfoncé vers le haut

Fermé (ON) Enfoncé vers le bas Ouvert (OFF)


Réglage du cavalier de configuration du châssis d'E/S 1771



Réglage des commutateurs
Configuration du châssis 4-3

Réglage des commutateurs E/S complémentaires 4-4

Commutateurs sans E/S complémentaires dans un module adaptateur RIO (1771-ASB séries C et D)



Numéro de rack d'E/S (sans E/S complémentaires 1771-ASB séries C et D)


Rack	1	2	3	4	5	6	Rack	1	2	3	4	5	6
01	on	on	on	on	on	off	15	on	on	off	off	on	off
02	on	on	on	on	off	on	16	on	on	off	off	off	on
03	on	on	on	on	off	off	17	on	on	off	off	off	off
04	on	on	on	off	on	on	20	on	off	on	on	on	on
05	on	on	on	off	on	off	21	on	off	on	on	on	off
06	on	on	on	off	off	on	22	on	off	on	on	off	on
07	on	on	on	off	off	off	23	on	off	on	on	off	off
10	on	on	off	on	on	on	24	on	off	on	off	on	on
11	on	on	off	on	on	off	25	on	off	on	off	on	off
12	on	on	off	on	off	on	26	on	off	on	off	off	on
13	on	on	off	on	off	off	27	on	off	on	off	off	off
14	on	on	off	off	on	on							

on = fermé off = ouvert

> Les PLC-5/15, -5/20, -5/20E, -5/20C adressent les racks 01-03 Le PLC-5/11 adresse le rack 3 seulement Les PLC-5/25, -5/30 adressent les racks 01-07


Les PLC-5/40, -5/40E, -5/40L, -5/40C adressent les racks 01-17 Les PLC-5/60, -5/60L, -5/60C, -580, -5/80E, -5/80C adressent les racks 01-27

Réglage des commutateurs
E/S complémentaires 4-5




Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet PLC-5 –Ensemble de commutateurs 1

Vue latérale de l'ensemble des commutateurs SW1 des processeurs PLC-5/11, -5/20, -5/20E, -5/20C



Pour sélectionner	Réglez les commutateurs	En position				
Numéro de station DH+	1 à 6	(voir page 4-8)				
Comm. 7 non utilisé	7	off				

Ensemble des commutateurs SW1 des processeurs PLC-5/30, -5/40, -5/40L, -5/40C, -5/60, -5/60L, -5/60C, -5/80, -5/40E, -5/80E, -5/60C



Réglage des commutateurs

Ensemble de commutateurs 1

. 7


Processeurs PLC-5 évlolués, Ethernet et ControlNet uniquement

Réglage des commutateurs Ensemble de commutateurs 1 4-8

Numéro de station	1	2	3	4	5	6	Numéro de station	1	2	3	4	5	6	Numéro de station	1	2	3	4	5	6
0	on	on	on	on	on	on	26	on	off	off	on	off	on	53	off	off	on	off	on	off
1	off	on	on	on	on	on	27	off	off	off	on	off	on	54	on	on	off	off	on	off
2	on	off	on	on	on	on	30	on	on	on	off	off	on	55	off	on	off	off	on	off
3	off	off	on	on	on	on	31	off	on	on	off	off	on	56	on	off	off	off	on	off
4	on	on	off	on	on	on	32	on	off	on	off	off	on	57	off	off	off	off	on	off
5	off	on	off	on	on	on	33	off	off	on	off	off	on	60	on	on	on	on	off	off
6	on	off	off	on	on	on	34	on	on	off	off	off	on	61	off	on	on	on	off	off
7	off	off	off	on	on	on	35	off	on	off	off	off	on	62	on	off	on	on	off	off
10	on	on	on	off	on	on	36	on	off	off	off	off	on	63	off	off	on	on	off	off
11	off	on	on	off	on	on	37	off	off	off	off	off	on	64	on	on	off	on	off	off
12	on	off	on	off	on	on	40	on	on	on	on	on	off	65	off	on	off	on	off	off
13	off	off	on	off	on	on	41	off	on	on	on	on	off	66	on	off	off	on	off	off
14	on	on	off	off	on	on	42	on	off	on	on	on	off	67	off	off	off	on	off	off
15	off	on	off	off	on	on	43	off	off	on	on	on	off	70	on	on	on	off	off	off
16	on	off	off	off	on	on	44	on	on	off	on	on	off	71	off	on	on	off	off	off
17	off	off	off	off	on	on	45	off	on	off	on	on	off	72	on	off	on	off	off	off
20	on	on	on	on	off	on	46	on	off	off	on	on	off	73	off	off	on	off	off	off
21	off	on	on	on	off	on	47	off	off	off	on	on	off	74	on	on	off	off	off	off
22	on	off	on	on	off	on	50	on	on	on	off	on	off	75	off	on	off	off	off	off
23	off	off	on	on	off	on	51	off	on	on	off	on	off	76	on	off	off	off	off	off
24	on	on	off	on	off	on	52	on	off	on	off	on	off	77	off	off	off	off	off	off
25	off	on	off	on	off	on			************	*			•							


on = fermé off = ouvert

Ensemble de commutateurs – Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet – Ensemble 2



Processeurs PLC-5 Ethernet uniquement Réglage des commutateurs
Ensemble de commutateurs 3 4-10

Cavalier de configuration Ethernet – PLC-5/20E, -5/40E, -5/80E




Le cavalier de configuration Ethernet se situe à l'arrière du processeur. Ce cavalier est réglé en usine sur 802.3, ce qui est suffisant pour la majorité des réseaux Ethernet. Si votre réseau Ethernet est conforme à la norme DIX, réglez le cavalier sur ENET%.

L'étiquette d'adresse matérielle Ethernet est située à droite du cavalier de configuration Ethernet. Cette étiquette indique l'adresse matérielle Ethernet attribuée par Allen-Bradley.

Adresse réseau ControlNet

Sélectionnez l'adresse réseau ControlNet de votre processeur en configurant les deux roues codeuses à 10 chiffres situées sur le haut du processeur.



Adresse réseau représentée : 01



Pour optimiser le débit sur le réseau, attribuez les adresses de vos stations ControlNet par ordre séquentiel, en commençant par 01 pour le processeur de contrôle

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 adresses réseau (de 01 à 99) pour un processeur sur une liaison ControlNet. 00 est incorrect.

Processeurs PLC-5 ControlNet uniquement

Réglage des commutateurs
Ensemble de commutateurs 1 4-1




Processeurs Pl classiques uniquement

Processeurs PLC-5 Réglage des commutateurs

4-1

Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 classiques Ensemble 1



Pour sélectionner	Réglez le commutateur	En position
Numéro de station DH+	1 à 6	(voir page 4-13)
Commutateur 7 non utilisé	7	off
Mode scrutateur	8	off
Adaptateur	8	on

Numéro de station	1	2	3	4	5	6	Numéro de station	1	2	3	4	5	6	Numéro de station	1	2	3	4	5	6
0	on	on	on	on	on	on	26	on	off	off	on	off	on	53	off	off	on	off	on	off
1	off	on	on	on	on	on	27	off	off	off	on	off	on	54	on	on	off	off	on	off
2	on	off	on	on	on	on	30	on	on	on	off	off	on	55	off	on	off	off	on	off
3	off	off	on	on	on	on	31	off	on	on	off	off	on	56	on	off	off	off	on	off
4	on	on	off	on	on	on	32	on	off	on	off	off	on	57	off	off	off	off	on	off
5	off	on	off	on	on	on	33	off	off	on	off	off	on	60	on	on	on	on	off	off
6	on	off	off	on	on	on	34	on	on	off	off	off	on	61	off	on	on	on	off	off
7	off	off	off	on	on	on	35	off	on	off	off	off	on	62	on	off	on	on	off	off
10	on	on	on	off	on	on	36	on	off	off	off	off	on	63	off	off	on	on	off	off
11	off	on	on	off	on	on	37	off	off	off	off	off	on	64	on	on	off	on	off	off
12	on	off	on	off	on	on	40	on	on	on	on	on	off	65	off	on	off	on	off	off
13	off	off	on	off	on	on	41	off	on	on	on	on	off	66	on	off	off	on	off	off
14	on	on	off	off	on	on	42	on	off	on	on	on	off	67	off	off	off	on	off	off
15	off	on	off	off	on	on	43	off	off	on	on	on	off	70	on	on	on	off	off	off
16	on	off	off	off	on	on	44	on	on	off	on	on	off	71	off	on	on	off	off	off
17	off	off	off	off	on	on	45	off	on	off	on	on	off	72	on	off	on	off	off	off
20	on	on	on	on	off	on	46	on	off	off	on	on	off	73	off	off	on	off	off	off
21	off	on	on	on	off	on	47	off	off	off	on	on	off	74	on	on	off	off	off	off
22	on	off	on	on	off	on	50	on	on	on	off	on	off	75	off	on	off	off	off	off
23	off	off	on	on	off	on	51	off	on	on	off	on	off	76	on	off	off	off	off	off
24	on	on	off	on	off	on	52	on	off	on	off	on	off	77	off	off	off	off	off	off
25	off	on	off	on	off	on		4	*	4	*	*	4	•	*	A	*			

on = fermé off = ouvert

Processeurs PLC-5 Réglage des commutateurs classiques 4-13 uniquement

Processeurs PLC-5 classiques uniquement



4 à 8


Voir tableau

ci-après

Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 classiques – Ensemble 2

Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-5, module scrutateur ou VME


Sélectionner le numéro de rack d'E/S du processeur adaptateur PLC-5



on = fermé off = ouvert

Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 classiques – Ensemble 2

Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-5, module scrutateur ou VME



Pour	Réglez le comm.	En position
Que le commutateur 1 ne soit jamais utilisé	1	off
Le processeur maître utilise 8 mots pour communiquer avec le processeur adaptateur PLC-5	2	off
Que le processeur maître utilise 4 mots pour communiquer avec le processeur adaptateur PLC-5	2	on
Que le premier groupe d'E/S soit 0	3	on
Que le premier groupe d'E/S soit 4	3	off
Sélectionner le numéro de rack d'E/S du processeur adaptateur PLC-5	4 à 8	Voir tableau ci-après

on = fermé off = ouvert

Réglage des commutateurs

Ensemble de commutateurs 2 4-15

Processeur PLC-5 classique uniquement Réglage des commutateurs Numéro de rack RIO

Numéro de rack RIO Processeur PLC-5 classique (sauf PLC-5/10) en tant qu'adaptateur dans un PLC-5, module scrutateur ou VME

on = fermé off = ouvert

Rack	4	5	6	7	8	Rack	4	5	6	7	8
01	on	on	on	on	off	15	on	off	off	on	off
02	on	on	on	off	on	16	on	off	off	off	on
03	on	on	on	off	off	17	on	off	off	off	off
04	on	on	off	on	on	20	off	on	on	on	on
05	on	on	off	on	off	21	off	on	on	on	off
06	on	on	off	off	on	22	off	on	on	off	on
07	on	on	off	off	off	23	off	on	on	off	off
10	on	off	on	on	on	24	off	on	off	on	on
11	on	off	on	on	off	25	off	on	off	on	off
12	on	off	on	off	on	26	off	on	off	off	on
13	on	off	on	off	off	27	off	on	off	off	off
14	on	off	off	on	on						


Les PLC-5/15, -5/20, -5/20E, -5/20C adressent les racks 01-03
Les PLC-5/40, -5/40E, -5/40C adressent les racks 01-17
Les PLC-5/11 adresse le rack 3 uniquement (RIO)
Les PLC-5/25, -5/30 adressent les racks 01-07
Les PLC-5/25, -5/30 adressent les racks 01-07

Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 classiques Ensemble 2

Que le premier groupe d'E/S soit 4

Pour

Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-2/20, -2/30 ou un système de module sous-scrutateur d'E/S



Que le commutateur 1 ne soit jamais utilisé 1 off Que le processeur maître utilise 8 mots pour communiquer avec 2 off on = closed l'adaptateur PLC-5 off = open Que le processeur maître utilise 4 mots pour communiquer avec 2 on l'adaptateur PLC-5 3 Que le premier groupe d'E/S soit 0 on

Sélectionner le numéro de rack d'E/S du processeur adaptateur PLC-5

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Réglage des commutateurs
Ensemble de commutateurs 2 4-17

Réglez le comm.

3

4 à 8

En position

Voir tableau ci-après Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Réglage des commutateurs Numéro de rack d'E/S 4-18


Numéro de rack d'E/S (Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-2/20, PLC-2/30, ou système de module sous-scrutateur d'E/S)

	Rack	4	5	6	7	8
-	01	on	on	on	on	on
	02	on	on	on	on	off
	03	on	on	on	off	on
_	04	on	on	on	off	off
	05	on	on	off	on	on
-	06	on	on	off	on	off
	07	on	on	off	off	on

on = fermé off = ouvert

Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 classiques Ensemble 2

Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-3 ou PLC-5/250 (groupes de 8 mots)



on = fermé off = ouvert

Pour	comm.	position
Que le commutateur 1 ne soit jamais utilisé	1	off
Que le processeur utilise 8 mots pour communiquer avec le processeur adaptateur PLC-5	2	off
Sélectionner le numéro de rack d'E/S du processeur adaptateur PLC-5	3 à 8	Voir ci-après

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Réglage des commutateurs Ensemble de commutateurs 2 - 4-19 Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Réglage des commutateurs Numéro de rack d'E/S 4-20


Numéro de rack d'E/S (Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-3 ou PLC-5/250 – groupes de 8 mots)

Rack	3	4	5	6	7	8	Rack	3	4	5	6	7	8	Rack	3	4	5	6	7	8
0	on	on	on	on	on	on	26	on	off	on	off	off	on	53	off	on	off	on	off	off
1	on	on	on	on	on	off	27	on	off	on	off	off	off	54	off	on	off	off	on	on
2	on	on	on	on	off	on	30	on	off	off	on	on	on	55	off	on	off	off	on	off
3	on	on	on	on	off	off	31	on	off	off	on	on	off	56	off	on	off	off	off	on
4	on	on	on	off	on	on	32	on	off	off	on	off	on	57	off	on	off	off	off	off
5	on	on	on	off	on	off	. 33	on	off	off	on	off	off	60	off	off	on	on	on	on
6	on	on	on	off	off	on	34	on	off	off	off	on	on	61	off	off	on	on	on	off
7	on	on	on	off	off	off	35	on	off	off	off	on	off	62	off	off	on	on	off	on
10	on	on	off	on	on	on	36	on	off	off	off	off	on	63	off	off	on	on	off	off
11	on	on	off	on	on	off	37	on	off	off	off	off	off	64	off	off	on	off	on	on
12	on	on	off	on	off	on	40	off	on	on	on	on	on	65	off	off	on	off	on	off
13	on	on	off	on	off	off	41	off	on	on	on	on	off	66	off	off	on	off	off	on
14	on	on	off	off	on	on	42	off	on	on	on	off	on	67	off	off	on	off	off	off
15	on	on	off	off	on	off	43	off	on	on	on	off	off	70	off	off	off	on	on	on
16	on	on	off	off	off	on	44	off	on	on	off	on	on	71	off	off	off	on	on	off
17	on	on	off	off	off	off	45	off	on	on	off	on	off	72	off	off	off	on	off	on
20	on	off	on	on	on	on	46	off	on	on	off	off	on	73	off	off	off	on	off	off
21	on	off	on	on	on	off	47	off	on	on	off	off	off	74	off	off	off	off	on	on
22	on	off	on	on	off	on	50	off	on	off	on	on	on	75	off	off	off	off	on	off
23	on	off	on	on	off	off	51	off	on	off	on	on	off	76	off	off	off	off	off	on
24	on	off	on	off	on	on	52	off	on	off	on	off	on							
25	on	off	on	off	on	off														

on = fermé off = ouvert

Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 classiques Ensemble 2

Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-3 ou PLC-5/250 (groupes de 4 mots)



Pour	Réglez ce comm.	En position
Que le commutateur 1 ne soit jamais utilisé	1	off
Que le processeur maître utilise 4 mots pour communiquer avec le processeur adaptateur PLC-5	2	on
Que le premier groupe d'E/S soit 0	3	on
Que le premier groupe d'E/S soit 4	3	off
Sélectionner le numéro de rack d'E/S du processeur adaptateur PLC-5	4 à 8	Voir tableau ci-après

on = fermé off = ouvert

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Réglage des commutateursEnsemble de commutateurs 2 4-21

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Réglage des commutateurs Numéro de rack d'E/S 4-22


Numéro de rack d'E/S (Processeur PLC-5 en tant qu'adaptateur dans un PLC-3 ou PLC-5/250 – groupes de 4 mots)

Rack	4	5	6	7	8	Rack	4	5	6	7	8
0	on	on	on	on	on	20	off	on	on	on	on
1	on	on	on	on	off	21	off	on	on	on	off
2	on	on	on	off	on	22	off	on	on	off	on
3	on	on	on	off	off	23	off	on	on	off	off
4	on	on	off	on	on	24	off	on	off	on	on
5	on	on	off	on	off	25	off	on	off	on	off
6	on	on	off	off	on	26	off	on	off	off	on
7	on	on	off	off	off	27	off	on	off	off	off
10	on	off	on	on	on	30	off	off	on	on	on
11	on	off	on	on	off	31	off	off	on	on	off
12	on	off	on	off	on	32	off	off	on	off	on
13	on	off	on	off	off	33	off	off	on	off	off
14	on	off	off	on	on	34	off	off	off	on	on
15	on	off	off	on	off	35	off	off	off	on	off
16	on	off	off	off	on	36	off	off	off	off	on
17	on	off	off	off	off	37	off	off	off	off	off
			L								4

on = fermé off = ouvert

Réglage des commutateurs – Processeurs PLC-5 classiques Ensemble 3

on = fermé off = ouvert



Si le processeur	Réglez ce comm.	En position
Est une extrémité physique sur la liaison RIO	1	on
N'est pas une extrémité physique sur la liaison RIO	1	off
Est une extrémité physique sur la liaison Data Highway Plus	2	on
N'est pas une extrémité physique sur la liaison Data Highway Plus	2	off
Commutateur 3 n'est pas utilisé	3	off
Commutateur 4 n'est pas utilisé	4	off

Processeurs PLC-5 classiques uniquement **Réglage des commutateurs**Ensemble des commutateurs 3 4-23

Dépannage – Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet – Problèmes généraux

	Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
	PROC	vert (fixe)	Processeur en mode RUN et entièrement opérationnel	Fonctionnement normal	Aucune action
	BATT	vert (clignotant)	Mémoire processeur en cours de transfert vers l'EEPROM	Fonctionnement normal	Aucune action
PROG R E M RUN	PROC FORCE	rouge (clignotant)	Défaut majeur	Erreur pendant l'exécution	Recherchez la définition de l'erreur dans le bit de défaut majeur du fichier d'état (S:11). Effacez le bit de défaut, corrigez le problème et repassez en mode RUN.
	COMM	rouge (fixe)	Défaut majeur	Erreur de checksum de la RAM utilisateur Erreur du module mémoire Echec des diagnostics internes	Effacez la mémoire et rechargez le programme. Vérifiez le réglage des commutateurs du fond de panier et/ou insérez le bon module mémoire. Mettez hors tension, ré-installez le processeur et remettez sous tension. Ensuite, effacez la mémoire et rechargez votre programme. Remplacez l'EEPROM par le nouveau programme. Si nécessaire, remplacez le processeur.

Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement **Dépannage** Problèmes généraux

5-1

Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet uniquement

Dépannage Problèmes généraux

×.;


Dépannage - Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet - Problèmes généraux (suite)...

	BATT
PROG	
11100	PROC
R //	
<u> </u>	9
$\begin{bmatrix} \mathbf{R} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix} \left(\left(\begin{pmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \end{bmatrix} \right) \right)$	FORCE
" \\\\//	
RUN	
	COMM
	V
_	_
	_

Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
PROC	éteint	Processeur en cours de chargement de programme ou en mode TEST, ou sans alimentation		Vérifiez l'alimentation et les connexions.
	Alternance vert et rouge	Processeur en mode programmation mémoire FLASH	Erreur de checksum de la mémoire FLASH du processeur	Demandez une mise à jour sur site du firmware auprès de votre représentant A-B
СОММ	éteint	Pas de transmission sur la voie 0	Fonctionnement normal si le port n'est pas en cours d'utilisation	Aucune action
	vert (clignotant)	Transmission sur la voie 0	Fonctionnement normal si le port est en cours d'utilisation	Aucune action
FORCE	orange (fixe)	SFC et/ou forçages d'E/S activés	Fonctionnement normal	Aucune action
	orange (clignotant)	SFC et/ou forçages d'E/S existants mais non activés	Fonctionnement normal	Aucune action
	éteint	SFC et/ou forçages d'E/S absents	Fonctionnement normal	Aucune action
BATT	éteint	Pile en bon état	Fonctionnement normal	Aucune action
	rouge (fixe)	Pile faible	Pile faible	Remplacez la pile sous 10 jours (environ).

Dépannage – Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet – Voie de communication

	Voyant	Couleur	Mode de la voie	Description	Cause probable	Action correctrice
7	A ou B	vert (fixe)	Scrutateur RIO	Liaison RIO active, tous les modules adaptateurs sont présents et ne sont pas défectueux	Fonctionnement normal	Aucune action
			Adaptateur RIO	Communication avec le scrutateur	Fonctionnement normal	Aucune action
			DH+	Processeur en cours de transmission ou de réception sur la liaison DH+	Fonctionnement normal	Aucune action
		vert (clignotant rapidement ou lentement)	Scrutateur RIO	Au moins un adaptateur est défectueux ou a échoué	Rack RIO hors tension - câble sectionné	Remettez sous tension et réparez le câble du rack.
			DH+	Aucune autre station sur le réseau		



Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet, et ControlNet uniquement

Dépannage Voie de communication

Dépannage - Processeurs PLC-5 évolués, Ethernet et ControlNet - Voie de communication (suite)...

Voyant	Couleur	Mode de la voie	Description	Cause probable	Action correctrice
A ou B (suite)	rouge (fixe)	Scrutateur RIO Adaptateur RIO DH+	Défaut récurrent (matériel)	Erreur récurrente (matérielle)	Mettez hors puis sous tension. Vérifiez que les configurations logicielles concordent avec la configuration matérielle. Remplacez le processeur.
	rouge (clignotant rapidement ou lentement)	Scrutateur RIO	Déctection d'adaptateurs défectueux	Câble déconnecté ou sectionné Racks RIO hors tension	Réparez le câble. Remettez les racks sous tension.
		DH+	Mauvaise communication sur DH+	Stations en double détectées	Corrigez l'adresse de station.
	éteint	Scrutateur RIO	Voie hors ligne	La voie n'est pas en cours d'utilisation	Mettez la voie en ligne si nécessaire.
		Adaptateur RIO			
		DH+	1		

Dépannage – Processeurs PLC-5/40L et PLC-5/60L (uniquement) Voie de communication

Voyant

Couleur

PROG PROC PROC FORCE COMM	2	Vert (fixe)	Scrutateur d'E/S locales étendues	Liaison d'E/S locales étendues active, tous les modules adaptateurs sont présents et fonctionnent correctement	Fonctionnement normal	Aucune action	
	FORCE FORCE		Vert (clignotant lentement ou rapid.)	Scrutateur d'E/S locales étendues	Au moins un adaptateur est défectueux ou a échoué	Rack d'E/S locales étendues hors tension Défaut de communication Câble sectionné	Rétablissez l'alimentation du rack. Relancez les adaptateurs à l'aide du bouton-poussoir de blocage du redémarrage du processeur. Réparez le câble.

Description

Cause probable

Mode de la voie



Action correctrice

Dépannage – Processeurs PLC-5/40L et PLC-5/60L (uniquement) – voie de communication (suite)-...

Voy	rant Couleur	Mode de la voie	Description	Cause probable	Action correctrice
2 (sui	Rouge (fixe)	Scrutateur d'E/S locales étendues	Défaut matériel	Erreur matérielle	Mettez hors tension puis sous tension. Vérifiez que les configurations logicielles correspondent à la configuration matérielle. Remplacez le processeur.
R E FORCE FORCE COMM	Rouge (clignot. rapid. ou lent.)	Scrutateur d'E/S locales étendues	Défaut de tous les adaptateurs	Câble déconnecté ou sectionné Résistance de terminaison éteinte Racks à distance hors tension	Remplacez ou réparez la résistance de terminaison. Remettez les racks sous tension.
	Eteint	Scrutateur d'E/S locales étendues	Voie hors ligne	Voie inutilisée	Mettez la voie en ligne si nécessaire.

Dépannage – Processeurs Ethernet Etat et transmission

Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
STAT	Rouge (fixe)	Défaut grave du matériel	Le processeur nécessite une réparation interne	Contactez votre représentant Allen-Bradley local.
PROG PROC PROC O	Rouge (clignot.)	Défaut du logiciel ou du matériel (détecté et signalé par un code)	Dépend du code du défaut	Contactez le Support Technique Allen-Bradley.
RUN COMM	Eteint	Interface Ethernet fonctionnant normalement mais non reliée à un réseau Ethernet actif.	Fonctionnement normal	Reliez le processeur à un réseau Ethernet actif.
	Vert	Port Ethernet fonctionnant normalement et connecté à un réseau Ethernet actif.	Fonctionnement normal	Aucune action.

Le voyant de transmission (XMIT) des PLC-5 Ethernet s'allume (vert) brièvement lorsque le port Ethernet transmet un paquet (il n'indique pas si le port Ethernet reçoit un paquet).

Processeurs PLC-5 Ethernet uniquement **Dépannage** Ethernet

Dépannage – Processeurs ControlNet Voyants d'état

	Voyant	Etat	Description	Cause probable	Action(s) correctrice(s)
		Eteint	E/S ControlNet absentes ou ne fonctionnant pas	Fonctionnement normal si la voie 2 n'est pas utilisée	Aucune action
I/O	(t)	Vert fixe	Toutes les stations configurées dans le tableau de configuration sont présentes et fonctionnent correctement	Fonctionnement normal	Aucune action
		Clignotant vert/éteint	Au moins une station configurée pour le réseau ControlNet est absente ou ne	Câble(s) ou connecteur(s) sectionné(s) ou manquant(s)	Réparez ou remplacez les câbles et/ou connecteurs et reconnectez-les
				Module de destination incorrect ou manquant	Réparez ou remplacez le(s) module(s)
	А В		fonctionne pas correctement	Les stations ne sont pas sur le réseau	Connectez les stations au réseau
	I/O	Clignotant	Toutes les stations configurées pour ControlNet sont absentes ou ne	Câble(s) ou connecteur(s) sectionné(s) ou non connecté(s)	Réparez ou remplacez les câbles et/ou connecteurs et reconnectez-les
		rouge/éteint	fonctionnent pas correctement	Les stations ne sont pas sur le réseau	Connectez les stations au réseau

Dépannage – Processeurs PLC-5 classiques – Problèmes généraux

Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
PROC	Vert (fixe)	Processeur en mode RUN et fonctionnement normal	Fonctionnement normal	Aucune action
COMM BATT FAULT REM I/O PROC	Vert (clignot.)	Mémoire processeur en cours de transfert vers l'EEPROM	Fonctionnement normal	Aucune action
ACTIVE RUN FORCE	Rouge (clignot.)	Défaut majeur	Erreur pendant l'exécution	Recherchez la définition de l'erreur dans le bit de défaut majeur du fichier d'état (S:11). Effacez ce bit, corrigez le problème et retournez au mode RUN.
R U P R O G	Rouge (fixe)	Défaut majeur	Erreur de checksum de la RAM utilisateur Erreur de module mémoire	Effacez la mémoire et rechargez le programme Vérifiez les positions des commutateurs du fond de panier du châssis et/ou insérez le module mémoire approprié.

Processeurs PLC-5 classiques uniquement


Dépannage

5.4


Processeurs PLC-5 Dépannage classiques uniquement Dépannage Problèmes généraux

Dépannage - Processeurs PLC-5 classiques - Problèmes généraux (suite)...

Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
PROC REM I/O COMM	Tous rouges (fixe)		Diagnostics internes incorrects	Mettez hors tension, ré-installez le processeur et remettez sous tension. Effacez la mémoire et rechargez votre programme Remplacez l'EEPROM par le nouveau programme Remplacez le processeur si nécessaire.
FORCE	Orange (fixe)	Forçages activés	Fonctionnement normal	Aucune action
	Orange (clignot.)	Forçages présents mais désactivés	Fonctionnement normal	Aucune action
	Eteint	Aucun forçage présent	Fonctionnement normal	Aucune action
BATT	Eteint	Pile en bon état	Fonctionn, normal	Aucune action
	Rouge (fixe)	Pile faible		Remplacez la pile sous 1 ou 2 jours (normalement).
ADPT	Vert (fixe)	Processeur en mode adaptateur	Fonctionnement normal	Aucune action
	Eteint	Processeur en mode scrutateur	Fonctionnement normal	Aucune action



Dépannage – Processeurs PLC-5 classiques (sauf le PLC-5/10) en mode adaptateur



Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
REM I/O	Vert (fixe)	Liaison RIO active	Fonctionnement normal	Aucune action
	Vert (clignot.)	E/S décentralisées actives et processeur maître en mode chargement de progr. ou en mode TEST	Fonctionnement normal	Aucune action
	Rouge (fixe)	Pas de communication avec le processeur maître	Adresse de station sélectionnée en double	Corrigez l'adresse de la station
	Vert (sporadique)	Mauvaise communication avec le processeur maître		Vérifiez les connexions.
	Eteint	Pas de communication avec le processeur maître		Aucune action

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Dépannage Problèmes généraux


5.11

Dépannage - Processeurs PLC-5 classiques (sauf les PLC-5/10 et PLC-5/12) en mode scrutateur

COMM OREM I/C ADPT OREM REM I/C	ACTIVE RUN	PROCE
R U N		P R O G

Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
REM I/O	Vert (fixe)	Liaison RIO active	Fonctionnement normal	Aucune action
	Rouge (fixe)	Liaison RIO défectueuse	Câblage, module(s) adaptateur(s)	Vérifiez connexions et modules adaptateurs. Si vous avez le logiciel série 6200, mettez le processeur en mode PROG et faites une auto-configuration des racks décentralisés (voir documentation logiciel série 6200).
	Vert/Rouge (clignot.)	Défaut partiel de la liaison RIO	Défaut d'un ou de plusieurs châssis RIO	Vérifiez les bits d'état dans le fichier d'état des E/S (élément N°7) pour identifier le numéro du châssis défectueux ; vérifiez le câblage, le(s) module(s) adaptateur(s), les blocs d'alimentation. Si vous avez le logiciel série 6200, mettez le processeur en mode PROG et faites une auto-configuration des racks décentralisés (voir documentation logiciel série 6200).
	Eteint	Aucune E/S décentralisée sélectionnée		Aucune action

Dépannage – Processeurs PLC-5 classiques (sauf les PLC-5/10 et PLC-5/12) en mode scrutateur



	Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice	
		Vert (clignot. rapid. ou lent.) Processeur en transmission ou réception sur la liaison DH+		Fonctionnement normal	Aucune action	
		Rouge (fixe)	Dépassement de temps du chien de garde	Erreur matérielle	Mettez hors tension puis sous tension. Vérifiez que les configurations logicielles correspondent à la configuration matérielle. Remplacez le processeur.	
		Rouge (sporadique)	Mauvaise communication sur la liaison DH+	Adresse de station sélectionnée en double	Corrigez l'adresse de la station.	
		Eteint	Si connexion directe au processeur, pas de communication sur DH+ Si dernier processeur sur liaison DH+, pas de communication sur DH+		Aucune action Vérifiez les connexions de câblage DH+.	

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Dépannage Mode scrutateur

5-13

Dépannage - Système RIO, 1771-ASB séries C et D

ACTIVE

ADAPTER FAULT

I/O RACK FAULT

.

Voyants

Active	Adapter Fault	I/O Rack	Description	Cause probable	Action correctrice	
Allumé Eteint		Eteint	Normal ; adaptateur RIO entièrement opérationnel			
Eteint	Allumé	Eteint		Défaut de la RAM. Dépass. du chien de garde	Remplacez le module.	
Allumé	Illumé Clign. Eteint Placement du module incorrect		Placement du module incorrect	Module d'E/S dans un emplacement incorrect.	Placez le module dans l'emplacement correct du châssis.	
.0	Clignot. en même temps		Premier numéro de groupe d'E/S incorrect	Erreur de premier numéro de groupe d'E/S ou d'adresse de rack d'E/S	Vérifiez les positions des commutateurs. Consultez le tableau 3.B pour vérifier le premier numéro de groupe d'E/S autorisé ; réglez les commutateurs correctement.	
Allumé	Allumé	Allumé	Le module ne communique pas	Réglage incorrect de vitesse de transmission	Vérifiez le réglage des commutateurs.	
Eteint	Allumé	Allumé	Le module ne communique pas	Commut. du scrutateur sur "tous emplac. sauf 4 derniers" dans 1/4 rack	Remettez à zéro le réglage du commutateur de scrutation.	

Voir les notes de bas de page en page 5-17

Dépannage -Système RIO 1771-ASB séries C et D (suite)...

ACTIVE (

ADAPTER FAULT

I/O RACK (

w	1
	l
	ı
	ı

Active	Voyants Adapter Fault	I/O Rack	Description	Cause probable	Action correctrice
Clign.	Eteint	Eteint	L'adaptateur RIO ne contrôle pas activement les E/S (liaison normale scrutateur à adaptateur) ⁴	Processeur en mode Program ou Test. Scrutateur maintient module adaptateur en mode défaut	Le défaut doit être effacé par le scrutateur d'E/S.
	Séquence voyants allumés/éteints de haut en bas		Le module ne communique pas	Un autre adapt. RIO a la même adresse sur la liaison.	Corrigez l'adresse.
Clignot. alternar		Eteint	Le module adaptateur ne contrôle pas activement les E/S ² Module adaptateur en mode Blocage de redémarrage du processeur (liaison normale adaptateur à scrutateur)	Le commutateur de blocage de redémarrage du processeur sur l'ensemble de commutateurs du fond de chassis est sur On ¹	Enfoncez le bouton de remise à zéro pour annuler la fonction de blocage ou mettez hors puis sous tension. Si après plusieurs essais les voyants clignotent encore, vérifiez : • le câblage du bouton-poussoir au bras de raccordement externe • la connexion du bras de raccordement au module adaptateur • si le module adaptateur a été remis à zéro par le processeur/scrutateur puis immédiatement mis en défaut

Voir les notes de bas de page en page 5-17

[]

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Dépannage RIO

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Dépannage RIO

5-16

Dépannage - Système RIO, Modules 1771-ASB séries C et D (suite)...

Departings - Dysterie Fro, modules 1777-20 series of the Justice								
ACTIVE		Active	Voyants Adapter Fault	I/O Rack	Description	Cause probable	Action correctrice	
ADAPTER ADAPTER FAULT		Eteint	Eteint	Allumé	Défaut du châssis d'E/S ² . Pas de communication sur la liaison.	Un problème existe entre : adapteur et module dans le châssis ; le module reste en défaut jusqu'à correction du défaut court-circuit sur carte de circuits imprimés du fond de panier ou du module d'E/S	Mettez hors puis sous tension le châssis pour effacer un problème résultant de parasites importants ³ . Retirez et remplacez tous les modules d'E/S, un par un. Si le problème subsiste, le module d'E/S est défectueux.	
		Clign.	Eteint	Allumé	Communication sur la liaison. Court-circuit possible sur le fond de panier	 Parasites sur le fond de panier Court-circuit sur carte de circuits imprimés Carte défectueuse dans le châssis 	 Eliminez les parasites. Isolez les parasites. Ajoutez une protection de surtension. Remplacez le châssis. Remplacez la carte défectueuse dans le châssis. 	
		Clign.	Allumé	Eteint	Défaut de ligne d'identification du module	Parasites excessifs sur le fond de panier	Vérifiez l'alimentation électrique et la mise à la terre du châssis.	

Voir les notes de bas de page en page 5-17

Dépannage - Système RIO, 1771-ASB séries C et D (suite)...

ACTIVE		Active	Voyants Adapter Fault	I/O Rack	Description	Cause probable	Action correctrice		
ADAPTER FAULT /O RACK FAULT		Eteint	Eteint	Eteint	Le module ne communique pas	 Défaut d'alimentation électrique Câblage de scrutateur à adaptateur sectionné Configuration incorrecte du scrutateur Un châssis en défaut dans une adresse de groupe de racks fait que le scrutateur / panneau de distribution met en défaut tous les châssis de l'adresse de ce groupe de racks (en mode recherche désactivée) 	Vérifiez l'alimentation, les connexions des câbles et vérifiez que le module adapteur est bien en place dans le châssis. Réparez les fils et câblage défectueux. Voir la publication 1772-2.18 pour la configuration du scrutateur. Vérifiez séquentiellement tous les modules, du premier au dernier, pour situer le défaut; corrigez les défauts et passez au châssis suivant.		

- Vous devez choisir le mode de fonctionnement du module adaptateur RIO, comme décrit dans la publication fournie avec le scrutateur RIO/panneau de distribution, le module interface du programme scrutateur RIO ou le module de traitement des messages du scrutateur d'E/S. Faites attention au mode de recherche désactivée dans le 1772-SD, SD2.
- Le châssis d'E/S est en mode défaut, sélectionné par le commutateur de dernier état du fond de panier du châssis.
- La mise sous tension efface la file d'attente des demandes de blocs-transferts. Tous les blocs-transferts en attente sont perdus. Votre programme doit refaire les demandes de blocs-transferts auprès du châssis.
- Si un défaut se produit et que le processeur est en mode Run mais fonctionne en fait en mode dépendant, le commutateur de dernier état du fond de panier du châssis détermine le mode de réponse au défaut du châssis.

Processeurs PLC-5 classiques uniquement

Dépannage RIO

5.17

Dépannage – Système RIO, 1771-ASB série B

	Voyant	Réponse	Description	Cause probable	Action correctrice
ACTIVE	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	On Off Off	Adaptateur RIO fonctionne correctement		
ADAPTER FAULT	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	On or off On On or off	Défaut de l'adaptateur RIO ²	L'adaptateur RIO ne fonctionne pas ; il reste en mode d'erreur tant que l'erreur n'est pas corrigée	Mettez le châssis hors puis sous tension pour effacer l'erreur de l'adaptateur. ³ Remplacez l'adaptateur si l'erreur ne s'efface pas.
	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	On or off Off On	Défaut du châssis d'E/S ²	Problème entre : I'adaptateur et le module dan le châssis ; le module reste en mode d'erreur tant que l'erreur n'est pas corrigée court-circuit de la carte agissant sur le fond de panier ou sur le module d'E/S	Mettez le châssis hors puis sous tension pour effacer un problème provenant des parasites. 3 Retirez et replacez tous les modules d'E/S, les uns après les autres. Remplacez l'adaptateur Si le problème persiste, le châssis ou le module d'E/S est défectueux

Voir les notes de bas de page en page 5-21

Dépannage – Système RIO, 1771-ASB série B (suite)...

ACTIVE

ADAPTER
FAULT

Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Clignot. Eteint Eteint	Module adaptateur ne contrôle pas activement les E/S (liaison normale adaptateur à scrutateur) ⁴	Processeur en mode Program ou Test. Scrutateur d'E/S local maintient le module adaptateur en mode défaut	Aucune Le défaut doit être effacé par le scrutateur d'E/S locales.
Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Clignot. en altern. Eteint	Module adaptateur ne contrôle pas activement les E/S ² Module adaptateur en mode Blocage de redémarrage du processeur (liaison normale adaptateur à scrutateur)	Commutateur de blocage de redémarrage du processeur de l'ensemble des commutateurs du fond de panier du châssis sur On ¹	Enfoncez le bouton de remise à zéro pour effacer la fonction de blocage ou mettez hors puis sous tension; si, après plusieurs essais, les voyants clignotent encore, vérifiez: le câblage du bouton-poussoir au bras de raccordement externe la connexion du bras de raccordement au module adaptateur si le module adaptateur a été remis à zéro par le processeur/scrutateur puis immédiatement mis en défaut

Voir les notes de bas de page, en page 5-21

Dépannage RiO

5.19

Dépannage - Système RIO, 1771-ASB série B (suite)...

ACTIVE

Voyant (sur racks d'E/S) :	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Eteint Eteint Eteint	Si le panneau de distribution / scrutateur RIO (1772-SD, -SD2) est en mode recherche désactivé, la réponse est normale ² .	Défaut d'alimentation électrique Câblage scrutateur à adaptateur sectionné Configuration scrutateur incorrecte Un châssis en défaut dans une adresse de groupe de racks fait que le scrutateur/panneau de distribution met en défaut tous les châssis de l'adresse de ce groupe de racks en mode recherche désactivée	Vérifiez l'alimentation, les connexions des câbles et l'installation du module adapteur dans le châssis. Réparez fils et câblage défectueux. Voyez la publication 1772-2.18 pour la configuration du scrutateur. Vérifiez séquentiellement tous les modules, du premier au dernier, pour situer le défaut; corrigez-le et passez au châssis suivant.
Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Clignot. Allumé Allumé	Défaut de ligne d'identification du module	Parasites excessifs sur le fond de panier du châssis	Vérifiez l'alimentation électrique et la mise à la terre du châssis.

Voir les notes de bas de page en page 5-21.



Dépannage - Système RIO, 1771-ASB série B (suite)...

ACTIVE ADAPTER FAULT

Voyant (sur racks d'E/S) :	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Allumé Clignot. Eteint	Erreur de placement du module dans le châssis d'E/S décentralisé	Placement incorrect des modules haute densité	Vérifiez les modes d'adressage et le réglage des commutateurs
Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Clignot. tous les deux en même temps Eteint	Premier numéro de groupe d'E/S incorrect pour la taille du châssis	Erreur de premier numéro de groupe d'E/S ou d'adresse de rack d'E/S	Consultez le manuel du processeur pour vérifier le premier numéro du groupe d'E/S autorisé ; réglez les commutateurs correctement

- Vous devez choisir le mode de fonctionnement du module adaptateur RIO, comme décrit dans la publication fournie avec le scrutateur RIO/panneau de distribution, le module interface du programme scrutateur RIO ou le module de traitement des messages du scrutateur d'E/S. Faites attention au mode de recherche désactivée dans le 1772-SD et 1772-SD2.
- ² Le châssis d'E/S est en mode défaut, sélectionné par le commutateur de dernier état du fond de panier du châssis.
- La mise sous tension efface la file d'attente des demandes de blocs-transferts. Tous les blocs-transferts en attente sont perdus. Votre programme doit refaire les demandes de blocs-transferts auprès du châssis.
- Si un défaut se produit et que le processeur est en mode Run mais fonctionne en fait en mode dépendant, le commutateur de dernier état du fond de panier du châssis détermine le mode de réponse au défaut du châssis.



Dépannage RIO

5-2

Dépannage – Système d'E/S locales étendues, 1771-ALX

	Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Allumé Eteint Eteint	Normal ; adaptateur RIO entièrement opérationnel		
ACTIVE			орегилогител		
ADAPTER 🚳	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Eteint Allumé Eteint	Défaut de l'adaptateur local ²	L'adaptateur local ne fonctionne pas ; il reste en mode défaut jusqu'à la correction du défaut.	Mettez hors puis sous tension le châssis pour effacer le défaut de l'adaptateur ³ . Remplacez l'adaptateur si le défaut subsiste.
FAULT	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Clignot. Eteint Allumé	Défaut du châssis d'E/S ²	Un problème existe entre : • adaptateur et module dans le châssis ; le module reste en mode défaut jusqu'à correction du défaut • court-circuit sur carte de circuits imprimés du fond de panier du châssis ou du module d'E/S	Mettez hors puis sous tension le châssis pour effacer un problème résultant de parasites importants ³ . Retirez et remplacez tous les modules d'E/S, un par un. Remplacez l'adaptateur. Si le problème subsiste, le châssis ou le module d'E/S est défectueux.

Voir les notes de bas de page en page 5-24

Dépannage - Système d'E/S locales étendues, 1771-ALX (suite)...

	Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
ACTIVE	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Clignot. Eteint Eteint	Sorties remises à zéro.	Le processeur est en mode Program ou Test Le scrutateur d'E/S	Aucune action Le défaut doit être
ADAPTER FAULT	yo masar aan	2.000		locales maintient le module adaptateur en mode défaut.	effacé par le scrutateur d'E/S locales.
I/O RACK C	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Clignot. en altern. Eteint	Module adaptateur ne contrôle pas activement les E/S ² Module adaptateur en mode blocage de redémarrage du processeur (liaison normale adaptateur à scrutateur)	Commutateur de blocage de redémarrage du processeur de l'ensemble des commutateurs du fond de panier du châssis sur On ¹	Enfoncez le bouton de remise à zéro pour annuler la fonction de blocage ou mettez hors puis sous tension ; si, après plusieurs essais, les voyants clignotent encore, vérifiez si le module adaptateur a été remis à zéro par le processeur/scrutateur puis immédiatement mis en défaut.

Voir les notes de bas de page en page 5-24



Dépannage E/S locales étendues 5-23

Dépannage - Système d'E/S locales étendues, 17	771-ALX (suite).
--	-----------	---------

	Voyant	Couleur	Description	Cause probable	Action correctrice
ACTIVE (Active Adapter Fault	Eteint Eteint	Pas d'alimentation ou pas de	Défaut d'alimentation	Vérifiez l'alimentation électrique, les
I/O RACK A	I/O Rack Fault	Eteint	communication.	électrique	connexions des câbles, et l'installation du module dans le châssis.
	Active Adapter Fault I/O Rack Fault	Allumé Clignot. Eteint	Erreur de placement du module dans le châssis d'E/S locales étendues	Placement incorrect des modules haute densité	Vérifiez les modes d'adressage et le réglage des commutateurs.

- Le chassis d'E/S est en mode défaut, sélectionné par le commutateur de dernier état du fond de panier du châssis.
- La mise sous tension efface la file d'attente des demandes de blocs-transferts. Tous les blocs-transferts en attente sont perdus. Votre programme doit refaire les demandes de blocs-transferts auprès du châssis.
- Si un défaut se produit et que le processeur est en mode Run mais fonctionne en fait en mode dépendant, le commutateur de dernier état du fond de panier châssis détermine le mode de réponse au défaut du châssis.



Rockwell Automation contribue à l'amélioration du retour sur investissements chez ses clients par le regroupement de marques leaders en automatismes industriels, créant ainsi une des plus larges gammes de produits faciles à intégrer. Leur support technique est assuré par des ressources locales démultipliées à travers le monde, par un réseau international de partenaires offrant des solutions globales, sans oublier les compétences en technologies avancées de Rockwell.

Présent dans le monde entier.



Siège mondial de Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Tél. : (1) 414 382-2000, Fax : (1) 414 382-4444 Siège européen de Rockwell Automation, Avenue Hermann Debroux, 46, 1160 Bruxelles, Belgique, Tél. : (32) 2 663 06 00, Fax : (32) 2 663 06 40

Belgique: N.V. Rockwell Automation S.A., De Kleetlaan 2b, 1831 Diegem, Belgique, Tél.: 32 (0) 2 716 84 11, Fax 32 (0) 2 725 07 24 Canada: Rockwell Automation, 135 Dundas Street, Cambridge, Ontario, N1R 5X1, Tél.: (1) 519-623-1810, Fax: (1) 519-623-8930

France: Rockwell Automation, 36 avenue de l'Europe, 78941 Vélizy Cedex, Tél.: 33 (01) 30 67 72 00, Fax: 33 (01) 34 65 32 33

Suisse: Rockwell Automation AG, Gewerbepark, Hintermättlistraße 3, CH-5506 Mägenwil, Tél: (41) 62 889 77 77, Fax: (41) 62 889 77 66

Publication 1785-7.1FR - Août 1996

PN 956713-5 Copyright 1997 Rockwell International Corporation